

WIFI PIELE ENDOSCOPI 401-B



Manual de utilizare

Înainte de prima utilizare, vă rugăm să citiți cu atenție manualul menționat. Păstrați manualul pentru referințe ulterioare. referință.

Descriere

1. Lentila
8 LED-uri, camera HD
2. Capturati foto/video
Apăsati scurt pentru a lua
fotografie, apăsați lung timp de 3
secunde și înregistrați.
3. Zoom
Apăsati scurt pentru a selecta
„1,0x = 1,5x = 2,0x 1,0x în ciclu
4. Lumini LED
3 niveluri de luminozitate „100-80-50-0%
Conectați-vă la computer: apăsați și
mențineți apăsat timp de 3 secunde când
este pornit.
5. Indicator Wifi
Wifi neconectat: LED-ul clipește;
Wifi este conectat: LED-ul este aprins
6. Indicator baterie
Baterie descărcată: roșu
LED-ul clipește; Încărcare: roșu
LED-ul este aprins; complet încărcat: verde
LED-ul este aprins
7. Butonul de comutare
Apăsati și mențineți apăsat pentru
timp de 3 secunde și porniți.


Descărcați aplicația

Android: căutați aplicația în magazinul online
„ANESOK” sau scanați codul QR de mai jos, descărcați
și instalați aplicația. IOS: căutați aplicația „ANESOK” în Apple Store și instalați
aplicația.



Pentru utilizatorii de telefoane mobile

1. Apăsati și mențineți apăsat butonul de pornire/oprire timp de 3 secunde.
2. Căutați WLAN/WIFI pe telefonul dvs.
3. Conectați wifi la „ANESOK-401-xxxx”.



4. După conectarea cu succes, apăsați pictograma „ANESOK” și observați
interfața.

Instrucțiuni în aplicație



Pentru utilizatorii de computer
Windows: 1.
Descărcați și instalați software-ul „Smart Camera” de la următorul
link:
www.inskam.com/download/camera.zip

2. Conectați dispozitivele printr-un cablu USB-C .
Porniți dispozitivul și apăsați și mențineți apăsat butonul de lumină LED
timp de 3 secunde și setați LED-ul. Apoi indicatorul LED wifi se stinge, porniți
software-ul „Camera inteligentă”.



Utilizatori MAC:

1. Găsiți aplicația „Photo Booth” în lista de aplicații.



A. Conectați dispozitivul la computer printr-un cablu USB-C . Apoi
apăsati butonul de pornire pentru a porni dispozitivul . După ce
indicatorul LED wifi se stinge, porniți software-ul „Cabină foto”.

B. Apăsati pe „Photo Booth” și selectați „USB CAMERA”.
Apoi, conexiunea va avea succes.



Încărcare

Indicatorul de încărcare clipește roșu când nivelul bateriei este
va fi scăzut. Utilizați 5 V = 500 mA (sau 1 A) pentru încărcare.
adaptor de încărcare. LED-ul roșu se aprinde în timpul încărcării . După
Când este complet încărcat, LED-ul verde este aprins. Timpul de încărcare este de aproximativ 2 ore.

Specificații

Standard de rețea	IEEE 802.11 b/g/n
Antenă	Antena incorporată
Frecvența de lucru	2,4 GHz
Rata de eșantionare	25 fps
Senzor de imagine	CMOS
Lentila de lumina LED	8 LED-uri reglabile
Temperatura de lucru	32-113°F (0-45°C)
Tip baterie	baterie cu litiu 850mA
Durata de viață a bateriei	2 ore
Putere de intrare	DC 5V = 500mAh/1A
Acoperi	IP67 (numai lentile)
Rezoluția imaginii	2560*1140P
Unghiul de vizualizare	70°

Depanare

Problemă	Soluție
Camera este neclară/ nu există o imagine clară	Folosiți o minge de vată și puțină apă sau alcool pentru a șterge lentila.
Nu se poate porni dispozitivul	Încărcați corect dispozitivul .
Aplicația s-a prăbușit.	Pe telefonul mobil, închideți toate aplicațiile care rulează și reporniți dispozitivul.
Camera nu este aprinsă.	Reporniți dispozitivul.
Dispozitivul se aprinde în roșu.	Încărcați dispozitivul înainte de utilizare .
Totul este în ordine. conectat, imagine reală, dar nu sunt de acord	Deconectați telefonul mobil de la wifi, Reporniți dispozitivul, deschideți din nou aplicația și conectați din nou dispozitivul la telefon .
Conexiunea WIFI este instabilă și dispozitivul se deconectează după câteva secunde	Reporniți dispozitivul și reconectați-vă la wifi.
Dacă problemele de mai sus, Dacă problemele persistă , contactați centrul de service.	



Distribuitor
Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz