


Divoom Pixoo Max Velký pixel art LED panel

Uživatelský manuál

Toto je Pixoo Max, vaše nová obrazovka pro pixel art od společnosti Divoom.
Díky displeji o rozměrech 32 × 32 pixelů vám Pixoo Max otevírá svět pixel artu. Můžete na něm zobrazit palec nahoru pro následující auto nebo svůj oblíbený pixel artový motiv.

Co je součástí balení?

Pixoo Max Stojan
pro Pixoo Max
Návod k použití
USB kabel pro
nabíjení



Děkujeme, že jste si zakoupili produkt společnosti Divoom! Přečtěte si prosím pozorně tento návod. Vzhledem k povaze technologického produktu se pokyny v tomto návodu mohou změnit bez předchozího upozornění.

- Podrobnosti o produktu

1. HOLD: Zapnutí/vypnutí

STISKNUTÍ: Zobrazení stavu baterie

2. Podržení: Změna světelných efektů

STISKNUTÍ: Změna kanálu

3. Porty pro mikrofon


4. Port pro stojánek

5. Nabíjecí port USB-C

6. Kontrolka nabíjení

7. Otvory pro šrouby do držáku do auta

(pouze pro příslušenství pro uchycení do auta)



- Jak se připojit přes Bluetooth

Aplikace Divoom Smart je k dispozici v obchodech s aplikacemi pro iOS i Android. Můžete vyhledat „Divoom“ nebo naskenovat tento QR kód.



Stáhněte si aplikaci
Divoom z App Store a
Google Play


1. V nastavení telefonu zapněte Bluetooth

2. V mobilní aplikaci Divoom se prosím připojte k zařízení „Pixoo-Max“.

- Pokud nemůžete najít „Pixoo-Max“, zkuste: a) restartovat funkci Bluetooth, b) vymazat historii spárovaných zařízení Bluetooth, c) zapnout službu určování polohy GPS v telefonu.

- Jak zapnout hlasové ovládání?

1. Připojte zařízení Pixoo Max v aplikaci Divoom
2. Přejděte do sekce Objevit > Hlasové ovládání
3. Klepnutím na příkaz upravte klíčové slovo
4. Klepněte na černý čtverec a vyberte odpovídající obrázek/akci.
5. Po dokončení stačí říct „Hej, Siri. xxx“ (xxx = klíčové slovo).




„Hej, Siri. Odboč
doleva“

- Funkce hlasového ovládání je v současné době k dispozici pouze pro zařízení s iOS. Verze pro Android je stále ve vývoji.
- Aby tato funkce fungovala, musí být Pixoo Max připojen v aplikaci Divoom.

- Jak nabíjet?

1. Zapojte USB kabel do USB portu na zadním panelu.
2. Během nabíjení se rozsvítí kontrolka, která zhasne, jakmile je zařízení nabit na 100 %.




- **Co je to režim pro auto? A jak jej zapnout/vypnout?**

Režim pro auto je u zařízení Pixoo Max ve výchozím nastavení zapnutý. Je-li zapnutý, zařízení Pixoo Max se automaticky zapne, jakmile je zapnuto zapalování vozidla a zařízení je připojeno. Po vypnutí vozidla se zařízení Pixoo Max samo vypne. Je-li režim pro auto vypnutý, je nutné zařízení Pixoo Max zapínat a vypínat ručně.

Chcete-li tuto funkci zapnout nebo vypnout, použijte aplikaci Divoom:

1. Připojte zařízení Pixoo Max v aplikaci Divoom
2. Přejděte do Nastavení > Nastavení LED a přepněte režim pro použití v autě do polohy ZAPNUTO/VYPNUTO.

- Na některých trzích se držák do auta prodává samostatně. V takovém případě doporučujeme režim pro auto vypnout při běžném používání v interiéru.



- **VAROVÁNÍ:**

POUŽÍVÁNÍ V AUTĚ MŮŽE BÝT V NĚKTERÝCH STÁTECH NEBO ZEMÍCH NELEGÁLNÍ. VŽDY SI OVĚŘTE MÍSTNÍ DOPRAVNÍ PŘEDPISY.

- **Technické údaje**

Rozměry (mm): 172,8 (d) x 172,8 (š) x 19 (v) Hmotnost: 495g

Doba přehrávání: 12 hodin

Kapacita baterie: 5 000 mAh

Napětí baterie: 3,7 V Doba

nabíjení baterie: 5–6 hodin

Nabíjení: přes USB kabel, 5 V – 2 A

Dosah bezdrátového připojení: až 10

metrů / 33 stop Kompatibilní s Bluetooth: v5.0

• INFORMACE O ZÁRUCE:

1. Pokud se domníváte, že je váš výrobek během záruční doby vadný, vraťte jej prosím do prodejny, kde jste jej původně zakoupili. V opačném případě, nebo v případě jakýchkoli dalších dotazů či problémů, volejte prosím zákaznickou podporu na číslo +0755 86290767 nebo nás kontaktujte e-mailem na adrese.info@divoom.com.
 2. Pokud se do 12 (24, pokud to vyžadují místní zákony) měsíců od zakoupení prokáže, že toto zařízení nebo jakákoli jeho součást je vadná z důvodu výrobní vady nebo vady materiálu, provedeme podle našeho uvážení bezplatnou opravu nebo výměnu bez účtování nákladů na práci ani materiál, za předpokladu, že se jedná o produkt v podobném stavu, v jakém se nachází v současné době.
 3. Spolu s vadným zařízením je nutné předložit prodejní fakturu nebo účtenku s datem a místem nákupu. Bez faktury nemůžeme ověřit informace o záruce na výrobek.
 4. Záruka se nevztahuje na poruchy výrobku, které byly způsobeny použitím příslušenství nebo jiných periferních zařízení, která nejsou originálními příslušenstvími značky Divoom určeným pro použití s tímto výrobkem.
 5. Záruka se nevztahuje na poruchy výrobku způsobené: úpravami, opravami a demontážmi provedenými jakoukoli osobou, která není autorizována výrobcem.
 6. Záruka je nepřenosná. Jakékoli vadné zařízení nebo součást se stává majetkem výrobce.
 7. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným používáním, pádem, nárazem nebo nedbalostí.
 8. Zákazník hradí náklady na zpáteční dopravu.
- Tento výrobek je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

• Prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny:

- Dodržujte prosím pokyny k instalaci a obsluze našeho výrobku.
- Reproduktor vždy umístěte na hladký a stabilní povrch.
- Pro dosažení nejlepší kvality zvuku umístěte reproduktor na volné místo. Nezakrývejte okolí reproduktoru.
- Nevkládejte žádné předměty do otvorů nebo štěrbin reproduktoru. Na reproduktor nepůsobte nadměrnou silou.
- Reproduktor prosím umístěte v prostředí s pokojovou teplotou. Reproduktor neumísťujte do blízkosti žádných zdrojů tepla (jako jsou radiátory, topná tělesa, kamna, krby nebo přímé sluneční světlo). Reproduktor neumísťujte do blízkosti žádného zdroje otevřeného ohně.
- Nepokoušejte se reproduktor opravovat sami. Vždy se obraťte na kvalifikovaný servisní personál.
- Aby se předešlo riziku úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento reproduktor vlhkému povrchu.

• PROHLÁŠENÍ O SHODĚ:

CE Toto zařízení splňuje základní požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU ze dne 16. dubna 2014.

Symbol kontejneru na odpad s přeškrtnutým X na zařízení označuje, že zařízení musí být na konci své životnosti zlikvidováno odděleně od běžného domácího odpadu v příslušném zařízení na likvidaci odpadu.

• Omezená záruka

1. Pokud se do 12 měsíců od zakoupení prokáže, že toto zařízení nebo jakákoli jeho součást je vadná z důvodu výrobní vady nebo vady materiálu, provedeme podle našeho uvážení bezplatnou opravu nebo výměnu bez účtování nákladů na práci ani materiál, a to za podmínky, že
2. spolu s vadným zařízením bude předložena originální faktura nebo prodejní doklad s datem nákupu nebo razítko prodejce.
3. Záruka se nevztahuje na poruchy výrobku způsobené použitím příslušenství nebo jiných periferních zařízení, která nejsou originálními příslušenstvími značky DIVOOM určeným pro použití s tímto výrobkem.
4. Záruka se nevztahuje na poruchy výrobku způsobené: úpravami, opravami a demontážmi provedenými jakoukoli osobou, která není autorizována výrobcem. Jakýkoli vadný přístroj nebo součást se stává majetkem výrobce. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným používáním, pádem, nárazem nebo zanedbáním.

Toto zařízení je v souladu s částí 15 předpisů FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
- (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijímané rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz. Změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných prostorech. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení přijmu rozhlasového nebo televizního vysílání, což lze zjistit vypnutím a opětovným zapnutím zařízení, doporučuje se uživatel pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změnit orientaci nebo přemístit přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném elektrickém okruhu, než je ten, ke kterému je připojen přijímač. Obraťte se o pomoc na prodejce nebo zkušeného technika specializovaného na rozhlas a televizi.

- Použití baterie likvidujte řádně v souladu s místními předpisy. NESMÍ se spalovat.
- Vyjmutí dobíjecí lithium-iontové baterie z tohoto výrobku by měl provádět pouze kvalifikovaný odborník.

• INFORMACE O ZÁRUCE

Na tento výrobek se vztahuje omezená záruka společnosti Divoom. Úplné znění záručních podmínek najdete na webových stránkách www.Divoom.com

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

Divoom Pixoo Max

Großes LED-Panel mit Pixelgrafik

Benutzerhandbuch

Das ist Pixoo Max, dein neuer Pixel-Art-Bildschirm von Divoom.

Mit seinem 32 x 32 Pixel großen Display eröffnet das Pixoo Max eine Welt der Pixelkunst. Sie können Ihren Daumen darauf platzieren.

Wähle das nächste Auto oder dein Lieblings-Pixel-Art-Thema.


Was ist im Paket enthalten?

Pixoo Max steht

für Pixoo Max

Gebrauchsanweisung

USB-Ladekabel



Vielen Dank für den Kauf eines Divoom-Produkts! Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Da es sich um ein technisches Produkt handelt, können die Anweisungen in dieser Anleitung jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

• Produktdetails

1. HALTEN: Ein-/Ausschalten

DRÜCKEN: Akkuanzeige

2. Gedrückt halten: Lichteffekte ändern.

DRÜCKEN: Kanal wechseln.

3. Mikrofonanschluss


4. Aufstellanschluss

5. USB-C-Ladeanschluss

6. Ladeanzeige 7.

Befestigungslöcher für Kfz-Halterung

(nur für Kfz-Halterungszubehör)



• So stellen Sie eine Verbindung über Bluetooth her

Die Divoom Smart App ist sowohl im iOS- als auch im Android-App-Store verfügbar. Sie können nach „Divoom“ suchen oder diesen QR-Code scannen.



Laden Sie die App herunter
Divoom aus dem App Store und
Google Play


1. Aktivieren Sie Bluetooth in den Einstellungen

Ihres Telefons. 2. Verbinden Sie sich bitte mit „Pixoo-Max“ in der Divoom-App. •

Falls Sie „Pixoo-Max“ nicht finden, versuchen Sie bitte Folgendes: a) Starten Sie Bluetooth neu, b) Löschen Sie den Verlauf der gekoppelten Bluetooth-Geräte, c) Aktivieren Sie den GPS-Ortungsdienst auf Ihrem Telefon.

• Wie aktiviere ich die Sprachsteuerung?

1. Verbinden Sie Ihren Pixoo Max mit der Divoom-App. 2. Gehen Sie zu Entdecken > Sprachsteuerung. 3. Tippen Sie auf den Befehl, um das Schlüsselwort zu bearbeiten. 4. Tippen Sie auf das schwarze Quadrat und wählen Sie das entsprechende Bild/die entsprechende Aktion aus.
5. Wenn Sie fertig sind, sagen Sie einfach „Hey Siri. xxx“ (xxx = Stichwort).




"Hey Siri. Links abbiegen."

- Die Sprachsteuerungsfunktion ist derzeit nur für iOS-Geräte verfügbar. Die Android-Version befindet sich noch in der Entwicklung. • Für diese Funktion muss Pixoo Max mit der Divoom-App verbunden sein.

• Wie lade ich auf?

1. Stecken Sie das USB-Kabel in den USB-Anschluss auf der Rückseite.
2. Während des Ladevorgangs leuchtet die Kontrollleuchte auf und erlischt, sobald das Gerät zu 100 % aufgeladen ist.



• Was ist der Fahrzeugmodus? Und wie schaltet man ihn ein/aus?


Der Fahrzeugmodus ist beim Pixoo Max standardmäßig aktiviert. Ist er aktiviert, schaltet sich der Pixoo Max automatisch ein, sobald die Zündung des Fahrzeugs eingeschaltet und das Gerät angeschlossen ist. Er schaltet sich automatisch aus, wenn das Fahrzeug ausgeschaltet wird. Ist der Fahrzeugmodus deaktiviert, muss der Pixoo Max manuell ein- und ausgeschaltet werden.

Um diese Funktion ein- oder auszuschalten, verwenden Sie die Divoom-App:

1. Verbinden Sie Pixoo Max mit der Divoom-App. 2.

Gehen Sie zu Einstellungen > LED-Einstellungen und schalten Sie den Auto-Modus EIN/AUS.

• In einigen Märkten wird die Autohalterung separat verkauft. In solchen Fällen empfehlen wir, den Automodus für die normale Nutzung in Innenräumen zu deaktivieren.



• WARNUNG:

Die Verwendung im Auto kann in einigen Staaten oder Ländern illegal sein. Bitte informieren Sie sich stets über die örtlichen Verkehrsbestimmungen.

• Technische Daten

Abmessungen (mm): 172,8 (L) x 172,8 (B) x 19 (H) Gewicht:

495 g Spielzeit: 12 Stunden

Akkukapazität: 5.000 mAh

Akkuspannung: 3,7 V

Ladezeit: 5–6 Stunden Laden:

per USB-Kabel, 5 V – 2 A Drahtlose

Reichweite: bis zu 10 Meter / 33 Fuß

Bluetooth-kompatibel: v5.0

• GARANTIEINFORMATIONEN:

1. Sollten Sie der Meinung sein, dass Ihr Produkt innerhalb der Garantiezeit defekt ist, bringen Sie es bitte in das Geschäft zurück, in dem Sie es ursprünglich gekauft haben. Andernfalls oder bei weiteren Fragen oder Anliegen erreichen Sie unseren Kundenservice telefonisch unter +0755 86290767 oder per E-Mail unter info@divoom.com.
2. Sollte sich dieses Gerät oder ein Teil davon innerhalb von 12 Monaten (24 Monaten, falls dies nach lokalem Recht erforderlich ist) ab Kaufdatum aufgrund eines Verarbeitungs- oder Materialfehlers als mangelhaft erweisen, werden wir es nach unserer Wahl kostenlos reparieren oder ersetzen, ohne dass uns Kosten für Arbeit oder Material entstehen, vorausgesetzt, das Produkt befindet sich in einem Zustand, der dem Zustand, in dem es sich derzeit befindet, ähnlich ist.
3. Eine Verkaufsrechnung oder Quittung mit Angabe von Datum und Ort des Kaufs muss zusammen mit dem defekten Gerät vorgelegt werden. Ohne Rechnung können wir die Produktgarantieinformationen nicht überprüfen.
4. Die Garantie deckt keine Produktfehler ab, die durch die Verwendung von Zubehör oder anderen Peripheriegeräten verursacht werden, die kein originales Divoom-Zubehör sind und nicht für die Verwendung mit diesem Produkt bestimmt sind.
5. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Produktfehler, die durch Folgendes verursacht werden: Modifikationen, Reparaturen und Demontagen, die von einer nicht vom Hersteller autorisierten Person durchgeführt wurden.
6. Die Garantie ist nicht übertragbar. Defekte Geräte oder Komponenten gehen in das Eigentum des Herstellers über.
7. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Missbrauch, Fallenlassen, Stöße oder Fahrlässigkeit verursacht wurden.
8. Der Kunde trägt die Kosten für den Rückversand.

Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.

• Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch: • Bitte befolgen Sie die Installations-

und Bedienungsanleitung unseres Produkts. • Stellen Sie den Lautsprecher immer

auf eine glatte und stabile Oberfläche. • Für optimale Klangqualität

platzieren Sie den Lautsprecher in einem offenen Bereich. Decken Sie den Bereich um den Lautsprecher nicht ab. • Führen Sie keine

Gegenstände in die Öffnungen oder Schlitze des Lautspechrs ein. Wenden Sie keine übermäßige Kraft auf den Lautsprecher an. • Stellen Sie

den Lautsprecher in einer Umgebung mit Raumtemperatur auf. Platzieren Sie den Lautsprecher nicht in der Nähe von Wärmequellen (wie Heizkörpern, Heizlüftern, Öfen, Kaminen oder direkter

Sonneneinstrahlung). Stellen Sie den Lautsprecher nicht in die Nähe von offenem Feuer. • Versuchen Sie nicht, den Lautsprecher selbst zu

reparieren. Wenden Sie sich immer an qualifiziertes Servicepersonal. • Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, setzen

Sie diesen Lautsprecher keiner nassen Oberfläche aus.

• KONFORMITÄTSERKLÄRUNG: CE Dieses Gerät

entspricht den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014.

Das Symbol eines Abfallbehälters mit einem durchgestrichenen X auf dem Gerät weist darauf hin, dass das Gerät am Ende seiner Nutzungsdauer getrennt vom normalen Hausmüll bei der entsprechenden Abfallentsorgungsanlage entsorgt werden muss.

• Eingeschränkte Garantie 1. Sollte

sich dieses Gerät oder ein Teil davon innerhalb von 12 Monaten nach dem Kauf aufgrund eines Material- oder Verarbeitungsfehlers als defekt erweisen, werden wir es nach unserer Wahl kostenlos reparieren oder ersetzen, ohne dass uns Kosten für Arbeit oder Material entstehen, vorausgesetzt, 2. die Originalrechnung oder der Kaufbeleg

mit dem Kaufdatum oder dem Händlerstempel wird zusammen mit dem defekten Gerät vorgelegt.

3. Die Garantie deckt keine Produktfehler ab, die durch die Verwendung von Zubehör oder anderen Peripheriegeräten verursacht werden, die nicht Originalzubehör der Marke DIVOOM sind und nicht für die Verwendung mit diesem Produkt bestimmt sind.

4. Die Garantie deckt keine Produktfehler ab, die durch Modifikationen, Reparaturen oder Demontage durch nicht vom Hersteller autorisierte Personen verursacht wurden. Defekte Geräte oder Teile gehen in das Eigentum des Herstellers über. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemäße Verwendung, Fallenlassen, Stöße oder Fahrlässigkeit verursacht wurden.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät

darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät

muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Bestimmungen verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Benutzers führen.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen

angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abstrahlen. Bei nicht vorschriftsmäßiger Installation und Verwendung kann es zu Störungen des Funkempfangs kommen.

Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass in bestimmten Fällen keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen (was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben: – Ausrichtung oder Standort der Empfangsantenne ändern.

— Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.

Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an dem der Empfänger angeschlossen ist. Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

• Entsorgen Sie gebrauchte Batterien ordnungsgemäß gemäß den örtlichen Vorschriften. Nicht verbrennen.

• Der wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akku sollte nur von einem qualifizierten Fachmann aus diesem Produkt entfernt werden.

• GARANTIEINFORMATIONEN Für dieses

Produkt gilt eine eingeschränkte Garantie von Divoom. Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie unter www.Divoom.com

Lieferant/Vertriebspartner

Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

Sunnysoft sro, Vertriebspartner

Divoom Pixoo Max

Nagyméretű pixelművészeti LED panel

Felhasználói kézikönyv

Ez a Pixoo Max, az új pixel art képernyő a Divoomtól.

A 32 x 32 pixeles kijelzővel a Pixoo Max megnyitja a pixel art világát. Megjelenítheted rajta a hüvelykujjadat. készülj a következő autóra vagy a kedvenc pixel art témákra.


Mit tartalmaz a csomag?

Pixoo Max állvány

Pixoo Maxhoz

Használati utasítás

USB töltőkábel



Köszönjük, hogy Divoom terméket vásárolt! Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. Technológiai termék jellegéből adódóan a kézikönyvben található utasítások előzetes értesítés nélkül változhatnak.

• Termékadatok

1. TARTÁS: Be-/kikapcsolás

NYOMÁS: Akkumulátor állapotának kijelzése

2. Tartsa lenyomva: Fényeffektusok

módosítása MEGNYOMÁS: Csatornaváltás

3. Mikrofonportok 4.


Kitámasztó port 5.

USB-C töltőport 6.

Töltésjelző fény 7.

Autós tartó csavarfuratai

(csak autóba szerelhető tartozékokhoz)



• Hogyan lehet Bluetooth-on keresztül csatlakozni

A Divoom Smart alkalmazás iOS és Android alkalmazásboltokban is elérhető. Kereshet rá a „Divoom” kifejezésre, vagy beolvashatja ezt a QR-kódot.




Töltsd le az alkalmazást
Divoom az App Store-ból és
Google Play

1. Kapcsold be a Bluetooth-t a telefonod beállításaiiban. 2. Csatlakozz a „Pixoo-Max” alkalmazáshoz a Divoom mobilalkalmazásban. • Ha nem találsz a „Pixoo-Max” alkalmazást, próbáld meg: a) újraindítani a Bluetooth-t, b) törölni a párosított Bluetooth-eszközök előzményeit, c) bekapcsolni a GPS-helymeghatározási szolgáltatást a telefonodon.

• Hogyan lehet bekapcsolni a hangvezérlést?

1. Csatlakoztasd a Pixoo Maxot a Divoom alkalmazásban.
2. Lépj a Discover > Hangvezérlés menüpontra. 3.
- Koppints a parancsra a kulcsszó szerkesztéséhez.
4. Koppints a fekete négyzetre, és válaszd ki a megfelelő képet/műveletet.
5. Ha kész vagy, csak mondd azt, hogy „Hey Siri. xxx” (xxx = kulcsszó).




„Szia Siri! Fordulj
balra!”

- A hangvezérlési funkció jelenleg csak iOS-eszközökön érhető el.
Az Android verzió még fejlesztés alatt áll.
- A funkció működéséhez a Pixoo Max-ot csatlakoztatni kell a Divoom alkalmazáshoz.

• Hogyan kell tölteni?

1. Csatlakoztassa az USB-kábelt a hátlapon található USB-portba.
2. Töltés közben a jelzőfény világít, majd kialszik, amint a készülék 100%-ig feltöltődött.




- Mi az az autós mód? És hogyan lehet be- és kikapcsolni?

Az Autó mód alapértelmezés szerint engedélyezve van a Pixoo Max készüléken. Ha engedélyezve van, a Pixoo Max automatikusan bekapcsol, amikor a jármű gyújtását bekapcsolják és az eszköz csatlakoztatva van. A Pixoo Max automatikusan kikapcsol, amikor a járművet kikapcsolják. Amikor az Autó mód le van tiltva, a Pixoo Maxot manuálisan kell be- és kikapcsolni.

A funkció be- vagy kikapcsolásához használja a Divoom alkalmazást:

1. Csatlakoztassd a Pixoo Maxot a Divoom alkalmazásban.
2. Lépj a Beállítások > LED-beállítások menüpontra, és kapcsold BE/KI az Autó módot.

- Egyes piacokon az autós tartó külön kapható. Ilyen esetekben azt javasoljuk, hogy normál beltéri használat esetén kapcsolja ki az autós módot.



• FIGYELMEZTETÉS:

A GÉPKOCSIBAN VALÓ HASZNÁLAT TILOS LEHET NÉHÁNY ÁLLAMBAN VAGY ORSZÁGBAN. MINDIG ELLENŐRIZZE A HELYI KÖZLEKEDÉSI SZABÁLYOKAT.

• Műszaki adatok Méretek

(mm): 172,8 (H) x 172,8 (Sz) x 19 (M) Tömeg: 495g Játékidő: 12 óra

Akkumulátorkapacitás: 5000

mAh Akkumulátorfeszültség: 3,7

V Akkumulátor töltési ideje: 5-6

óra Töltés: USB-kábel

keresztül, 5 V - 2 A Vezeték nélküli

hatótávolság: akár 10 méter / 33 láb

Bluetooth-kompatibilis: v5.0

• GARANCIA INFORMÁCIÓK:

1. Ha úgy gondolja, hogy a termék a garanciális időszak alatt hibás, kérjük, vigye vissza abba az üzletbe, ahol eredetileg vásárolta. Ellenkező esetben, vagy bármilyen más kérdés vagy aggály esetén hívja az Ügyfélszolgálatot a +0755 86290767 telefonszámon, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben az info@divoom.com címen.
 2. Amennyiben a vásárlás dátumától számított 12 (a helyi törvények által előírtak szerint 24) hónapon belül a berendezés vagy annak bármely része gyártási vagy anyaghiba miatt hibásnak bizonyul, választásunk szerint ingyenesen megjavítjuk vagy kicseréljük, munkadíj és anyagköltség felszámítása nélkül, feltéve, hogy a termék állapota hasonló ahhoz, mint amilyenben jelenleg található.
 3. A hibás eszközzel együtt be kell mutatni a vásárlás dátumát és helyét tartalmazó számlát vagy nyugtát. Számla nélkül nem tudjuk ellenőrizni a termék jótállási információit.
 4. A jótállás nem terjed ki azokra a termékhibákra, amelyeket nem eredeti Divoom tartozékok vagy egyéb perifériás eszközök használata okoz, és amelyek ehhez a termékhez való használatra készültek.
 5. A jótállás nem terjed ki a termék azon hibáira, amelyeket a következők okoznak: a gyártó által nem felhatalmazott személy által végzett módosítások, javítások és szétszerelés.
 6. A jótállás nem átruházható. Bármely hibás eszköz vagy alkatrész a gyártó tulajdonába kerül.
 7. A jótállás nem terjed ki a nem rendeltetésszerű használatból, leejtésből, ütésből vagy gondatlanságból eredő károkra.
 8. A visszaküldés költségeit a vevő fizeti.
- Ez a termék megfelel az Európai Parlament és a Tanács 2011/65/EU irányelvének (2011. június 8.), amely az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szól.

• Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat: • Kérjük, kövesse termékünk

telepítési és használati utasítását. • A hangszórót mindig sima és stabil felületre helyezze. • A legjobb hangminőség érdekében helyezze a hangszórót nyílt helyre. Ne takarja le a hangszóró körüli területet. • Ne helyezzen semmilyen tárgyat a hangszóró lyukaiba vagy nyílásaiba. Ne fejtse ki túlzott erőt a hangszóróra. • Kérjük, helyezze a hangszórót szobahőmérsékletű környezetbe. Ne helyezze a hangszórót hőforrás (például radiátor, hűsugárzó, tűzhely, kandalló vagy közvetlen napfény) közelébe. Ne helyezze a hangszórót nyílt láng közelébe. • Ne próbálja meg saját kezűleg javítani a hangszórót. Mindig forduljon szakképzett szervizszemélyzethez. • Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki a hangszórót nedves felületeknek.

• MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT: CE Ez az

eszköz megfelel az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i 2014/53/EU irányelvének alapvető követelményeinek.

Az eszközön található áthúzott X jellel ellátott hulladékgyjűjtő szimbólum azt jelzi, hogy az eszközt élettartamának végén a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani a megfelelő hulladékkezelő helyen.

• Korlátozott garancia 1.

Amennyiben ez a berendezés vagy annak bármely része gyártási vagy anyaghiba miatt hibásnak bizonyul a vásárlástól számított 12 hónapon belül, választásunk szerint ingyenesen megjavítjuk vagy kicseréljük, munkadíj vagy anyagköltség felszámítása nélkül, feltéve, hogy 2. a hibás berendezéssel együtt bemutatják az eredeti számlát vagy nyugtát a vásárlás dátumával vagy a kereskedő bélyegzőjével.

3. A jótállás nem terjed ki azokra a termékhibákra, amelyeket nem eredeti, ehhez a termékhez tervezett DIVOOM márkájú tartozékok vagy egyéb perifériás eszközök használata okoz.

4. A jótállás nem terjed ki a termék azon hibáira, amelyeket a gyártó által fel nem hatott személyek által végzett módosítások, javítások és szétszerelés okoz. Bármely hibás eszköz vagy alkatrész a gyártó tulajdonába kerül. A jótállás nem terjed ki a nem rendeltetésszerű használatból, leejtésből, ütésből vagy hanyagságból eredő károkra.

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés a következő két feltételhez kötött: (1) az

eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) az

eszköznek el kell fogadnia minden interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak. A megfelelőségért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

MÉGJEGYZÉS: Ez a berendezés tesztelésen esett át, és megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC-szabályzat 15. része

értelmében. Ezek a határértékek úgy lettek kialakítva, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakossági telepítések során. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiat generál, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvetélben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználónak javasoljuk, hogy próbálja meg elhárítani az interferenciát az alábbi intézkedések egyikeivel vagy többjével: — A vevőantenna átirányítása vagy áthelyezése.

— Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot.

— Csatlakoztassa a berendezést egy másik áramkörön lévő aljzatba, mint amelyikhez a vevőegység csatlakozik. Segítségért forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió-/televíziószerelőhöz.

• A használt elemeket a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. NE égesse el.

• Az újratölthető lítium-ion akkumulátort csak szakképzett szakember távolíthatja el a termékből.

• GARANCIA INFORMÁCIÓK Ez a termék

a Divoom korlátozott garanciájával rendelkezik. A teljes garanciafeltételekért kérjük, látogasson el a www.Divoom.com weboldalra.

Beszállító/Forgalmazó

Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz

Дивум Пиксу Макс

Голям пикселен LED панел

Ръководство за потребителя

Това е Рixoo Мах, вашият нов екран с пикселно изкуство от Divoom.

С дисплей с размери 32 x 32 пиксела, Рixoo Мах ви отваря врати към един свят на пикселно изкуство. Можете да покажете палеца си върху него, готови за следващата кола или любимата ви тема за пикселно изкуство.

Какво е включено в пакета?


Стойка Рixoo Мах за

Рixoo Мах

Инструкции за употреба

USB кабел за

зареждане



Благодарим ви, че закупихте продукт на Divoom! Моля, прочетете внимателно това ръководство. Поради естеството на технологичния продукт, инструкциите в това ръководство подлежат на промяна без предупреждение.

• Детайли за продукта

1. ЗАДРЪЖТЕ: Включване/изключване

НАТИСНЕТЕ: Показване на състоянието на батерията

2. Задръжте: Промяна на

светлинните ефекти НАТИСНЕТЕ: Смяна на канала

3. Портове за микрофон


4. Порт за стойка 5.

USB-C порт за зареждане

6. Индикатор за

зареждане 7. Отвори за винтове за монтаж в кола

(само за аксесоари за автомобилни стойки)



• Как да се свържете чрез Bluetooth

Приложението Divoom Smart е достъпно в магазините за приложения за iOS и Android. Можете да потърсите „Divoom“ или да сканирате този QR код.




Изтеглете приложението
Divoom от App Store и
Google Play

1. Включете Bluetooth в настройките на телефона си. 2. Моля, свържете се с „Pixoo-Max“ в мобилното приложение

Divoom. • Ако не можете да намерите „Pixoo-Max“, моля, опитайте да: а) рестартирате Bluetooth, б) изчистите историята на двоените Bluetooth устройства, в) включите услугата за GPS местоположение на телефона си.

- Как да включа гласовото управление?

1. Свържете Pixoo Max в приложението Divoom 2. Отидете на Discover > Voice Control 3. Докоснете командата, за да редактирате ключовата дума 4. Докоснете черния квадрат и изберете съответното изображение/действие.
5. Когато приключите, просто кажете „Здравей, Siri. xxx“ (xxx = ключова дума).




„Хей, Сири. Завий наляво.“

- Функцията за гласово управление в момента е достъпна само за устройства с iOS. Версията за Android все още е в процес на разработка. • Pixoo Max трябва да е свързан в приложението Divoom, за да работи тази функция.

- Как да зареждам?

1. Включете USB кабела в USB порта на задния панел.
2. По време на зареждане индикаторната лампичка ще светне и ще се изключи, след като устройството е заредено на 100%.



- Какво е режим „Автомобил“? И как да го включва/изключва?


Режимът „Автомобил“ е активиран по подразбиране на Píxoo Max. Когато е активиран, Píxoo Max ще се включи автоматично, когато запалването на автомобила е включено и устройството е свързано. Píxoo Max ще се изключи автоматично, когато автомобилът е изключен. Когато режимът „Автомобил“ е деактивиран, Píxoo Max трябва да се включва и изключва ръчно.

За да включите или изключите тази функция, използвайте приложението Divoom:

1. Свържете Píxoo Max в приложението Divoom. 2.

Отидете в Настройки > Настройки на LED и включете/изключете режима за автомобил.

- На някои пазари стойката за кола се продава отделно. В такива случаи препоръчваме да изключите режима за кола за нормална употреба на закрито.



• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

УПОТРЕБАТА В АВТОМОБИЛ МОЖЕ ДА Е НЕЗАКОННА В НЯКОИ ЩАТИ ИЛИ ДЪРЖАВИ. ВИНАГИ ПРОВЕРЕТЕ МЕСТНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ПЪТНО ДВИЖЕНИЕ.

- Технически данни

Размери (мм): 172,8 (Д) x 172,8 (Ш) x 19 (В) Тегло: 495 г Време за

възпроизвеждане: 12 часа

Капацитет на батерията: 5000

mAh Напрежение на батерията:

3,7 V Време за зареждане на

батерията: 5-6 часа Зареждане: чрез USB

кабел, 5 V - 2 A Безжичен обхват: до 10

метра / 33 фута Съвместимост с Bluetooth: v5.0

• ГАРАНЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Ако смятате, че продуктът ви е дефектен по време на гаранционния период, моля, върнете го в магазина, откъдето сте го закупили първоначално. В противен случай или за други въпроси или притеснения, моля, обадете се на отдел „Обслужване на клиенти“ на +0755 86290767 или се свържете с нас по имейл на info@divoom.com.
2. Ако в рамките на 12 (дванадесет) месеца от датата на закупуване, това оборудване или който и да е негова част се окаже дефектна поради дефект в изработката или материалите, ние, по наш избор, ще го ремонтираме или заменим безплатно, без да заплащаме за труд или материали, при условие че продуктът е в състояние, подобно на това, в което се намира в момента.
3. Към дефектното устройство трябва да бъде представена фактура за продажба или касова бележка, показваща датата и мястото на покупка. Без фактура не можем да потвърдим информацията за гаранцията на продукта.
4. Гаранцията не покрива повреди на продукта, причинени от използването на аксесоари или други периферни устройства, които не са оригинални аксесоари на Divoom, предназначени за употреба с този продукт.

5. Гаранцията не покрива повреди на продукта, причинени от: модификации, ремонти и демонтаж, извършени от лице, неупълномощено от производителя.
 6. Гаранцията е непрехвърляема. Всяко дефектно устройство или компонент става собственост на производителя.
 7. Гаранцията не покрива щети, причинени от неправилна употреба, изпускане, удар или небрежност.
 8. Клиентът заплаща разходите за обратна доставка.
- Този продукт е в съответствие с Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението за употреба на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване.

• Моля, прочетете внимателно следните инструкции: • Моля, следвайте инструкциите за монтаж и експлоатация на нашия продукт. • Винаги поставяйте високоговорителя върху гладка и стабилна повърхност. • За най-добро качество на звука, поставете високоговорителя на открито място. Не покривайте зоната около високоговорителя. • Не поставяйте никакви предмети в отворите или слоговете на високоговорителя. Не прилагайте прекомерна сила върху високоговорителя. • Моля, поставете високоговорителя в среда със стайна температура. Не поставяйте високоговорителя в близост до източници на топлина (като радиатори, отоплителни уреди, печки, камини или пряка слънчева светлина). Не поставяйте високоговорителя в близост до открит пламък. • Не се опитвайте сами да поправяте високоговорителя. Винаги се свързвайте с квалифициран сервизен персонал. • За да намалите риска от токов удар, не излагайте високоговорителя на мокра повърхност.

• ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ: CE Това

устройство отговаря на съществени изисквания на Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. Символът на кошаче за боклук със зачеркнат X върху устройството показва, че устройството трябва да се изхвърли отделно от обикновените битови отпадъци в съответното съоръжение за обезвреждане на отпадъци в края на експлоатационния му живот.

• Ограничена гаранция 1. Ако

това оборудване или който и да е негова част се окаже дефектна поради дефект в изработката или материалите в рамките на 12 месеца от покупката, ние, по наш избор, ще го ремонтираме или заменим безплатно, без да заплащаме за труд или материали, при условие че 2. оригиналната фактура или касова бележка с датата на покупка или печат на дилъра е представена заедно с дефектното оборудване.

3. Гаранцията не покрива повреди на продукта, причинени от използването на аксесоари или други периферни устройства, които не са оригинални аксесоари с марка DIVOOM, предназначени за употреба с този продукт.
4. Гаранцията не покрива повреди на продукта, причинени от: модификации, ремонти и демонтаж, извършени от лице, неупълномощено от производителя. Всяко дефектно устройство или част става собственост на производителя. Гаранцията не покрива щети, причинени от неправилна употреба, изпускане, удар или небрежност.

Това устройство отговаря на Част 15 от Правилата на FCC. Експлоатацията му е предмет на следните две условия: (1) това

устройство не може да причинява вредни смущения и (2) това

устройство трябва да приема всякакви получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа. Промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да анулират правото на потребителя да работи с оборудването.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство клас B, съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения

са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения на радиокommunikациите. Нима обаче гаранция, че смущения няма да възникнат в определена инсталация. Ако това оборудване причинява вредни смущения на радио- или телевизионното приемане, което може да се определи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки: — Преориентирайте или преместете приемащата антена.

— Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.

— Свържете оборудването към контакт от електрическа верига, различна от тази, към която е свързан приемникът. Консултирайте се с търговеца или опитен радио/телевизионен техник за помощ.

• Изхвърляйте използваните батерии правилно в съответствие с местните разпоредби. НЕ изгаряйте.

• Акумулаторната литиево-йонна батерия трябва да се изважда от този продукт само от квалифициран специалист.

• ГАРАНЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ Този продукт

е покрит от ограничена гаранция на Divoom. За пълните гаранционни условия, моля, посетете www.Divoom.com

Доставчик/Дистрибутор

Сънисофт с.р.о.
Kovanecká 2390/1a
19000 Прага 9
Чехия
www.sunnysoft.cz

Divoom Pixoo Max

Panou LED mare cu pixel art


Manual de utilizare

Acesta este Pixoo Max, noul tău ecran pixel art de la Divoom.

Cu un ecran de 32 x 32 pixeli, Pixoo Max deschide o lume a artei pixel. Îți poți afișa degetul mare pe el, pregătit pentru următoarea mașină sau tema ta preferată de pixel art.

Ce este inclus în pachet?

Suport Pixoo Max
pentru Pixoo Max
Instrucțiuni de utilizare
Cablul de
încărcare USB



Vă mulțumim pentru achiziționarea unui produs Divoom! Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual. Datorită naturii unui produs tehnologic, instrucțiunile din acest manual pot fi modificate fără notificare prealabilă.

• Detalii despre produs

1. MENȚINEȚI APĂSAT: Pornire/
oprire APĂSAȚI: Afișarea stării bateriei

2. Mențineți apăsat: Schimbați efectele
de

iluminare APĂSAȚI: Schimbați canalul


3. Porturi microfon 4.

Port suport 5. Port de

încărcare USB-C 6.

Indicator luminos de

încărcare 7. Găuri pentru șuruburi de montare auto
(doar pentru accesorii de montare auto)



• Cum se conectează prin Bluetooth

Aplicația Divoom Smart este disponibilă atât în magazinele de aplicații iOS, cât și în cele Android. Puteți căuta „Divoom” sau puteți scana acest cod QR.




Descărcați aplicația
Divoom din App Store și
Google Play

1. Activați Bluetooth în setările
telefonului. 2. Conectați-vă la „Pixoo-Max” în aplicația mobilă
Divoom. • Dacă nu găsiți „Pixoo-Max”, încercați să: a) reporniți Bluetooth, b) ștergeți istoricul dispozitivelor
Bluetooth asociate, c) activați serviciul de localizare GPS pe telefon.

• Cum se activează controlul vocal?

1. Conectați Pixoo Max în aplicația Divoom 2. Accesați Discover > Voice Control 3. Atingeți comanda pentru a edita cuvântul cheie 4. Atingeți pătratul negru și selectați imaginea/acțiunea corespunzătoare.
5. Când ați terminat, spuneți pur și simplu „Hei Siri. xxx” (xxx = cuvânt cheie).




„Hei Siri. Virează la stânga”

- Funcția de control vocal este disponibilă în prezent doar pentru dispozitivele iOS. Versiunea pentru Android este încă în curs de dezvoltare. • Pixoo Max trebuie conectat în aplicația Divoom pentru ca această funcție să funcționeze.

• Cum se încarcă?

1. Conectați cablul USB la portul USB de pe panoul din spate.
2. În timpul încărcării, indicatorul luminos se va aprinde și se va stinge odată ce dispozitivul este încărcat 100%.




- Ce este modul mașină? Și cum se activează/dezactivează?

Modul Mașină este activat în mod implicit pe Pixoo Max. Când este activat, Pixoo Max se va porni automat când contactul vehiculului este pornit și dispozitivul este conectat. Pixoo Max se va opri automat când vehiculul este oprit. Când modul Mașină este dezactivat, Pixoo Max trebuie pornit și oprit manual.

Pentru a activa sau dezactiva această funcție, utilizați aplicația Divoom:

1. Conectați Pixoo Max în aplicația Divoom.
2. Accesați Setări > Setări LED și activați/dezactivați Modul mașină.



- Pe unele piețe, suportul auto se vinde separat. În astfel de cazuri, vă recomandăm să dezactivați modul auto pentru utilizarea normală în interior.

• AVERTISMENT:

UTILIZAREA ÎNTR-O MAȘINĂ POATE FI ILEGALĂ ÎN UNELE STATE SAU ȚĂRI. VERIFICAȚI ÎNTOTDEAUNA REGULAMENTELE DE TRAFIC LOCALE.

• Date tehnice Dimensiuni

(mm): 172,8 (L) x 172,8 (l) x 19 (î)

Greutate: 495 g

Timp de redare: 12ore

Capacitate baterie: 5.000 mAh

Tensiune baterie: 3,7 V

Timp de încărcare baterie: 5-6 ore

Încărcare: prin cablu USB, 5 V - 2

A Rază de acțiune wireless: până la 10 metri /

33 de picioare Compatibil

Bluetooth: v5.0

• INFORMAȚII DESPRE GARANȚIE:

1. Dacă considerați că produsul dumneavoastră este defect în perioada de garanție, vă rugăm să îl returnați la magazinul de unde l-ați achiziționat inițial. În caz contrar, sau pentru orice alte întrebări sau nelămuriri, vă rugăm să sunați la Asistența Clienți la +0755 86290767 sau să ne contactați prin e-mail la info@divoom.com.
2. Dacă, în termen de 12 (12) dacă este impus de legislația locală) de luni de la data achiziției, acest echipament sau orice piesă a acestuia se dovedește a fi defectă din cauza unui defect de fabricație sau de materiale, îl vom repara sau înlocui gratuit, la alegerea noastră, fără costuri pentru manoperă sau materiale, cu condiția ca produsul să fie într-o stare similară cu cea în care se află în prezent.
3. O factură de vânzare sau un bon fiscal care să indice data și locul achiziției trebuie prezentat împreună cu dispozitivul defect. Fără factură, nu putem verifica informațiile privind garanția produsului.
4. Garanția nu acoperă defecțiunile produsului cauzate de utilizarea accesoriilor sau a altor dispozitive periferice care nu sunt accesorii originale Divoom destinate utilizării cu acest produs.

5. Garanția nu acoperă defecțiunile produsului cauzate de: modificări, reparații și dezasamblare efectuate de orice persoană neautorizată de producător.

6. Garanția nu este transferabilă. Orice dispozitiv sau componentă defectă devine proprietatea producătorului.

7. Garanția nu acoperă daunele cauzate de utilizare necorespunzătoare, cădere, impact sau neglijență.

8. Clientul plătește costurile de transport pentru returnare.

Acest produs este conform cu Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice.

• Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele instrucțiuni: • Vă rugăm să urmați

instrucțiunile de instalare și utilizare ale produsului nostru. • Așezați

întotdeauna difuzorul pe o suprafață netedă și stabilă. • Pentru

o calitate optimă a sunetului, așezați difuzorul într-o zonă deschisă. Nu acoperiți zona din jurul difuzorului. • Nu introduceți

obiecte în orificiile sau fantele difuzorului. Nu aplicați forță excesivă asupra difuzorului. • Vă rugăm să așezați difuzorul într-un

mediu cu temperatura camerei. Nu așezați difuzorul în apropierea unor surse de căldură (cum ar fi calorifere, registre de căldură, sobe, șemineu sau lumina directă a soarelui). Nu

așezați difuzorul în apropierea vreunei flăcări deschise. • Nu încercați să reparați singur difuzorul. Contactați întotdeauna

personalul de service calificat. • Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu expuneți acest difuzor la o suprafață

umedă.

• DECLARAȚIE DE CONFORMITATE: CE Acest

dispozitiv respectă cerințele esențiale ale Directivei 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014.

Simbolul unui coș de gunoi cu un X tăiat pe dispozitiv indică faptul că, la sfârșitul duratei sale de viață, dispozitivul trebuie eliminat separat de deșeurile menajere la punctul de colectare a deșeurilor corespunzător.

• Garanție limitată 1. Dacă

acest echipament sau orice piesă a acestuia se dovedește a fi defectă din cauza unui defect de fabricație sau de materiale în termen de 12 luni de la achiziție, îl vom repara sau înlocui, la alegerea noastră, gratuit, fără costuri pentru manoperă sau materiale, cu condiția ca 2.

factura originală sau bonul fiscal cu data achiziției sau ștampila distribuitorului să fie prezentate împreună cu echipamentul defect.

3. Garanția nu acoperă defecțiunile produsului cauzate de utilizarea accesoriilor sau a altor dispozitive periferice care nu sunt accesorii originale marca DIVOOM, destinate utilizării cu acest produs.

4. Garanția nu acoperă defecțiunile produsului cauzate de: modificări, reparații și dezasamblare efectuate de orice persoană neautorizată de producător. Orice dispozitiv sau piesă defectă devine proprietatea producătorului. Garanția nu acoperă daunele cauzate de utilizare necorespunzătoare, cădere, impact sau neglijență.

Acest dispozitiv respectă Partea 15 din Regulamentul FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1)

acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare și

(2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot cauza o funcționare nedorită. Modificările sau modificările care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

NOTĂ: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital din clasa B, în conformitate cu Partea 15 din Regulamentul FCC.

Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat conform instrucțiunilor, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare recepției radio sau de televiziune, ceea ce poate fi determinat prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre

următoarele măsuri: — Reorientați sau mutați antena receptoare.

— Măriți distanța dintre echipament și receptor.

— Conectați echipamentul la o priză dintr-un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul. Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/televiziune cu experiență pentru asistență.

• Aruncați bateriile uzate în mod corespunzător, în conformitate cu reglementările locale. NU le incinerati.

• Bateria reîncărcabilă litiu-ion trebuie scoasă din acest produs numai de către un profesionist calificat.

• INFORMAȚII DESPRE GARANȚIE Acest

produs este acoperit de o garanție limitată Divoom. Pentru termenii și condițiile complete de garanție, vă rugăm să vizitați www.Divoom.com

Furnizor/Distribuitor

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390//1a

19000 Praga 9

Republica Cehă

www.sunnysoft.cz

Divoom Pixoo Max

Duży panel LED z grafiką pikselową

Instrukcja obsługi

Oto Pixoo Max, Twój nowy ekran z grafiką pikselową od Divoom.

Z wyświetlaczem o rozdzielczości 32 x 32 pikseli, Pixoo Max otwiera świat sztuki pikselowej. Możesz na nim wyświetlić kciuk, na kolejny samochód lub ulubiony motyw pikselowy.

Co zawiera pakiet?


Stojak Pixoo Max do

Pixoo Max

Instrukcja użytkowania

Kabel ładujący

USB



Dziękujemy za zakup produktu Divoom! Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji. Ze względu na charakter produktu technologicznego, instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

• Szczegóły produktu

1. PRZYTRZYMAJ: Włączanie/

wyłączanie NACIŚNIJ: Wyświetlanie stanu baterii

2. Przytrzymaj: Zmień efekty świetlne
NACIŚNIJ:

Zmień kanał

3. Porty mikrofonu 4.


Port podpórki 5. Port

ładowania USB-C 6.

Kontrolka ładowania

7. Otwory na śruby do montażu w samochodzie

(tylko dla akcesoriów do montażu samochodowego)



• Jak połączyć się przez Bluetooth

Aplikacja Divoom Smart jest dostępna w sklepach z aplikacjami na iOS i Androida. Możesz wyszukać „Divoom” lub zeskanować ten kod QR.




Pobierz aplikację
Divoom ze sklepu App Store i
Google Play

1. Włącz Bluetooth w ustawieniach telefonu. 2. Połącz się z „Pixoo-Max” w aplikacji mobilnej Divoom. •

Jeśli nie możesz znaleźć „Pixoo-Max”, spróbuj: a) ponownie uruchomić Bluetooth, b) wyczyścić historię sparowanych urządzeń Bluetooth, c) włączyć usługę lokalizacji GPS w telefonie.

• Jak włączyć sterowanie głosowe?

1. Podłącz Pixoo Max w aplikacji Divoom.
2. Przejdź do Discover > Voice Control.
3. Dotknij polecenia, aby edytować słowo kluczowe.
4. Dotknij czarnego kwadratu i wybierz odpowiedni obraz/akcję.
5. Po zakończeniu powiedz „Hej Siri. xxx” (xxx = słowo kluczowe).




Hej Siri. Skręć w lewo.

• Funkcja sterowania głosowego jest obecnie dostępna tylko na urządzeniach z systemem iOS. Wersja na Androida jest wciąż w fazie rozwoju. • Aby ta funkcja działała, urządzenie Pixoo Max musi być połączone z aplikacją Divoom.

• Jak ładować?

1. Podłącz kabel USB do portu USB na tylnym panelu.
2. Podczas ładowania kontrolka będzie się świecić i zgaśnie, gdy urządzenie będzie naładowane w 100%.



• Czym jest tryb samochodowy? I jak go włączyć/wyłączyć?


Tryb samochodowy jest domyślnie włączony w urządzeniu Pixoo Max. Po włączeniu, urządzenie Pixoo Max włączy się automatycznie po włączeniu zapłonu pojazdu i podłączeniu urządzenia. Urządzenie Pixoo Max wyłączy się automatycznie po wyłączeniu pojazdu. Po wyłączeniu trybu samochodowego, urządzenie Pixoo Max należy włączać i wyłączać ręcznie.

Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję, użyj aplikacji Divoom:

1. Podłącz urządzenie Pixoo Max w aplikacji Divoom. 2.

Przejdź do Ustawienia > Ustawienia LED i włącz/wyłącz tryb samochodowy.

• Na niektórych rynkach uchwyt samochodowy jest sprzedawany oddzielnie. W takich przypadkach zalecamy wyłączenie trybu samochodowego podczas normalnego użytkowania w pomieszczeniach.



• OSTRZEŻENIE:

UŻYWANIE W SAMOCHODZIE MOŻE BYĆ NIELEGALNE W NIEKTÓRYCH STANACH LUB KRAJACH. ZAWSZE SPRAWDZAJ LOKALNE PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO.

• Dane techniczne

Wymiary (mm): 172,8 (dł.) x 172,8 (szer.) x 19 (wys.)

Waga: 495 g

Czas odtwarzania: 12

godzin Pojemność baterii: 5000 mAh

Napięcie baterii: 3,7 V

Czas ładowania baterii: 5-6 godzin

Ładowanie: za pomocą kabla USB, 5 V – 2 A

Zasięg bezprzewodowy: do 10 metrów / 33 stóp

Zgodność z Bluetooth: v5.0

• INFORMACJE O GWARANCJI:

1. Jeśli uważasz, że Twój produkt jest wadliwy w okresie gwarancyjnym, zwróć go do sklepu, w którym został pierwotnie zakupiony. W przeciwnym razie, lub w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta pod numerem +0755 86290767 lub mailowo pod adresem info@divoom.com.
 2. Jeżeli w ciągu 12 (Dziesięć) miesięcy od daty zakupu niniejszy sprzęt lub jakakolwiek jego część okaże się wadliwa z powodu wady wykonania lub materiałów, według naszego uznania naprawimy go lub wymienimy bezpłatnie, nie pobierając żadnych opłat za robociznę ani materiały, pod warunkiem, że produkt jest w stanie podobnym do tego, w którym znajduje się obecnie.
 3. Do wadliwego urządzenia należy dołączyć fakturę sprzedaży lub paragon z datą i miejscem zakupu. Bez faktury nie możemy zweryfikować informacji o gwarancji produktu.
 4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu powstałych w wyniku stosowania akcesoriów lub innych urządzeń peryferyjnych, które nie są oryginalnymi akcesoriami Divoom przeznaczonymi do użytku z tym produktem.
 5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu powstałych w wyniku: przeróbek, napraw i demontażu wykonanych przez osoby nieupoważnione przez producenta.
 6. Gwarancja nie podlega przeniesieniu. Każde wadliwe urządzenie lub komponent staje się własnością producenta.
 7. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania, upuszczenia, uderzenia lub zaniedbania.
 8. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Klient.
- Produkt ten spełnia wymogi Dyrektywy 2011/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

• Przeczytaj uważnie poniższe instrukcje: • Postępuj zgodnie z instrukcją instalacji i obsługi naszego produktu. • Zawsze umieszczaj głośnik na gładkiej i stabilnej powierzchni. • Aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku, umieść głośnik

w otwartej przestrzeni. Nie zakrywaj obszaru wokół głośnika. • Nie wkładaj żadnych przedmiotów w otwory ani szczeliny głośnika. Nie wywieraj nadmiernej siły na głośnik. • Umieść głośnik w otoczeniu o temperaturze pokojowej. Nie umieszczaj głośnika w pobliżu źródeł ciepła (takich jak kaloryfery, kratki wentylacyjne, piece, kominki lub bezpośrednie światło słoneczne). Nie umieszczaj głośnika w pobliżu otwartego ognia. • Nie próbuj samodzielnie naprawiać głośnika. Zawsze skontaktuj się z wykwalifikowanym personelem serwisowym. • Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie wystawiaj głośnika na działanie mokrej powierzchni.

• DEKLARACJA ZGODNOŚCI: CE Urządzenie to

spełnia zasadnicze wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Symbol kosza na śmieci z przekreślonym znakiem X umieszczony na urządzeniu oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania urządzenia należy je wyrzucić oddzielnie od zwykłych odpadów domowych, do odpowiedniego zakładu utylizacji odpadów.

• Ograniczona gwarancja 1. Jeżeli

niniejszy sprzęt lub jakakolwiek jego część okaże się wadliwa z powodu wady wykonania lub materiału w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu, naprawimy go lub wymienimy bezpłatnie, według naszego uznania, bez opłat za robociznę lub materiały, pod warunkiem, że 2. wraz z wadliwym sprzętem zostanie przedstawiona oryginalna faktura lub paragon sprzedaży z datą zakupu lub pieczęcią sprzedawcy.

3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu powstałych w wyniku stosowania akcesoriów lub innych urządzeń peryferyjnych, które nie są oryginalnymi akcesoriami marki DIVOOM przeznaczonymi do użytku z tym produktem.

4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu spowodowanych: modyfikacjami, naprawami i demontażem przeprowadzonymi przez osoby nieupoważnione przez producenta. Każde wadliwe urządzenie lub część staje się własnością producenta. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, upuszczeniem, uderzeniem lub zaniedbaniem.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego eksploatacja podlega dwóm następującym warunkom: (1)

urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2)

urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie. Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają

na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i, jeśli nie zostanie zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń, stosując jeden lub więcej z następujących środków: — Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej,

— Zwiększ odległość między urządzeniem i odbiornikiem.

— Podłącz urządzenie do gniazka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radio-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

• Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. NIE spalać.

• Akumulator litowo-jonowy może być wyjmowany z tego produktu wyłącznie przez wykwalifikowanego specjalistę.

• INFORMACJE O GWARANCJI: Ten produkt jest

objęty ograniczoną gwarancją Divoom. Pełne warunki gwarancji można znaleźć na stronie www.Divoom.com

Dostawca/Dystrybutor

Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Praga 9
Republika Czeska
www.sunnysoft.cz

Divoom Pixoo Max

Velika LED plošča s slikovnimi pikami

Uporabniški priročnik

To je Pixoo Max, vaš novi zaslon s slikovnimi pikami podjetja Divoom.

Z zaslonom ločljivosti 32 x 32 slikovnih pik Pixoo Max odpira svet slikovne umetnosti. Na njem lahko prikažete palec. za naslednji avto ali vašo najljubšo temo slikovnih pik.

Kaj je vključeno v paket?


Stojalo Pixoo Max

za Pixoo Max

Navodila za uporabo

Polnilni kabel

USB



Hvala, ker ste kupili izdelek Divoom! Prosimo, da natančno preberete ta priročnik. Zaradi narave tehnološkega izdelka se navodila v tem priročniku lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

• Podrobnosti o izdelku

1. DRŽITE: Vklp/izklp

PRITISNITE: Prikaz stanja baterije

2. Držite: Sprememba svetlobnih učinkov

PRITISNITE: Sprememba kanala


3. Priključki za mikrofona

4. Priključek za stojalo

5. Polnilni priključek USB-C

6. Indikatorska lučka

polnjenja 7. Luknje za vijake avtomobilskega nosilca
(samo za dodatke za avtomobilski nosilec)



• Kako se povezati prek Bluetootha

Aplikacija Divoom Smart je na voljo v trgovinah z aplikacijami za iOS in Android. Lahko poiščete »Divoom« ali skenirate to kodo QR.



Prenesite aplikacijo
Divoom iz trgovine App Store in
Google Play


1. V nastavitvah telefona vklopite Bluetooth.

2. V mobilni aplikaciji Divoom se povežite s »Pixoo-Max«. • Če ne najdete

»Pixoo-Max«, poskusite: a) znova zagnati Bluetooth, b) počistiti zgodovino seznanjenih naprav Bluetooth, c) vklopiti storitev
lokacije GPS v telefonu.

- Kako vklopiti glasovno upravljanje?

1. Povežite Pixoo Max v aplikaciji Divoom 2. Pojdite na Discover > Glasovno upravljanje 3. Dotaknite se ukaza za urejanje ključne besede 4. Dotaknite se črnega kvadrata in izberite ustrezno sliko/dejanje.
5. Ko končate, preprosto recite »Hej Siri. xxx« (xxx = ključna beseda).




"Hej Siri. Zavij levo."

- Funkcija glasovnega upravljanja je trenutno na voljo samo za naprave iOS. Različica za Android je še v razvoju.
- Za delovanje te funkcije mora biti Pixoo Max povezan z aplikacijo Divoom.

- Kako polniti?

1. Priključite kabel USB v vrata USB na zadnji plošči.
2. Med polnjenjem se bo indikatorna lučka prižgala in ugasnila, ko bo naprava 100 % napolnjena.




- Kaj je avtomobilski način? In kako ga vklopiti/izklopiti?

Avtomobilski način je na napravi Pixoo Max privzeto omogočen. Ko je omogočen, se Pixoo Max samodejno vklopi, ko je vžig vozila vklopljen in je naprava povezana. Pixoo Max se samodejno izklopi, ko je vozilo izklopljeno. Ko je avtomobilski način onemogočen, je treba Pixoo Max vklopiti in izklopiti ročno.

Če želite to funkcijo vklopiti ali izklopiti, uporabite aplikacijo Divoom:

1. Povežite Pixoo Max z aplikacijo Divoom.
2. Pojdite v Nastavitve > Nastavitve LED in vklopite/izklopite način avtomobila.

- Na nekaterih trgih se avtomobilski nosilec prodaja ločeno. V takih primerih priporočamo, da za običajno uporabo v zaprtih prostorih izklopite avtomobilski način.



- OPOZORILO:

UPORABA V AVTOMOBILU JE V NEKATERIH DRŽAVAH ALI DRŽAVAH PREPOVEDANA. VEDNO PREVERITE LOKALNE PROMETNE PREDPISE.

- Tehnični podatki

Dimenzije (mm): 172,8 (D) x 172,8 (Š) x 19 (V) Teža: 495 g

Časpredvajanja: 12 ur

Kapaciteta baterije: 5000 mAh

Napetost baterije: 3,7 V

Čas polnjenja baterije: 5–6 ur

Polnjenje: prek kabla USB, 5 V – 2 A

Brezžični doseg: do 10 metrov / 33 čevljev

Združljivost z Bluetooth: v5.0

• INFORMACIJE O GARANCIJI:

1. Če menite, da je vaš izdelek v garancijskem roku okvarjen, ga vrnite v trgovino, kjer ste ga prvotno kupili. V nasprotnem primeru ali za kakršna koli druga vprašanja ali pomisleke pokličite podporo strankam na +0755 86290767 ali nas kontaktirajte po e-pošti na info@divoom.com.
 2. Če se v 12 (24, če tako zahteva lokalna zakonodaja) mesecih od datuma nakupa izkaže, da je ta oprema ali kateri koli njen del okvarjen zaradi napake v izdelavi ali materialih, bomo po naši presoji brezplačno popravili ali zamenjali opremo brez stroškov dela ali materiala, pod pogojem, da je izdelek v podobnem stanju, kot ga trenutno najdemo.
 3. Z okvarjeno napravo je treba predložiti račun ali potrdilo o nakupu, na katerem sta navedena datum in kraj nakupa. Brez računa ne moremo preveriti informacij o garancijski izdelka.
 4. Garancija ne krije okvar izdelka, ki jih povzroči uporaba dodatne opreme ali drugih perifernih naprav, ki niso originalna dodatna oprema Divoom, namenjena za uporabo s tem izdelkom.
 5. Garancija ne krije okvar izdelka, ki jih povzročijo: modifikacije, popravila in razstavljanje, ki jih izvede oseba, ki je ni pooblastil proizvajalec.
 6. Garancija ni prenosljiva. Vsaka okvarjena naprava ali komponenta postane last proizvajalca.
 7. Garancija ne krije škode, ki nastane zaradi napačne uporabe, padca, udarca ali malomarnosti.
 8. Stroške povratne pošiljke krije stranka.
- Ta izdelek je skladien z Direktivo 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opreml.

• Prosimo, da natančno preberete naslednja navodila: • Prosimo, upoštevajte

navodila za namestitvev in uporabo našega izdelka. • Zvočnik vedno postavite na gladko in stabilno površino. • Za najboljšo kakovost zvoka zvočnik postavite na odprto območje. Ne prekrivajte območja okoli zvočnika. • V luknje ali reže zvočnika ne vstavljajte nobenih predmetov. • Zvočnik ne pritiskajte prekomerno. • Zvočnik postavite v okolje s sobno temperaturo. Zvočnika ne postavljajte v bližino virov toplote (kot so radiatorji, grelniki, peči, kamini ali neposredna sončna svetloba). Zvočnika ne postavljajte v bližino odprtega ognja. • Zvočnika ne poskušajte popraviti sami. Vedno se obrnite na usposobljeno servisno osebo. • Da bi zmanjšali tveganje električnega udara, zvočnika ne izpostavljajte mokri površini.

• IZJAVA O SKLADNOSTI: CE Ta naprava je

skladna z bistvenimi zahtevami Direktive 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014.

Simbol smetnjaka s prečrtanim X na napravi pomeni, da je treba napravo ob koncu njene življenjske dobe odvreči ločeno od običajnih gospodinskih odpadkov na ustreznem zbirališču odpadkov.

• Omejena garancija 1. Če se

izkaže, da je ta oprema ali kateri koli njen del v 12 mesecih od nakupa okvarjen zaradi napake v izdelavi ali materialu, ga bomo po naši presoji brezplačno popravili ali zamenjali brez stroškov dela ali materiala, pod pogojem, da 2. je skupaj z okvarjeno opremo predložen originalni račun ali potrdilo o prodaji z datumom nakupa ali žigom prodajalca.

3. Garancija ne krije okvar izdelka, ki jih povzroči uporaba dodatne opreme ali drugih perifernih naprav, ki niso originalna dodatna oprema znamke DIVOOM, namenjena za uporabo s tem izdelkom.

4. Garancija ne krije okvar izdelka, ki jih povzročijo: modifikacije, popravila in razstavljanje, ki jih izvede oseba, ki je ni pooblastil proizvajalca. Vsaka okvarjena naprava ali del postane last proizvajalca. Garancija ne krije škode, ki nastane zaradi napačne uporabe, padca, udarca ali malomarnosti.

Ta naprava je skladna z delom 15 pravil FCC. Delovanje je potrjeno naslednjima dvema pogojema: (1) ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) ta naprava mora sprejemati vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje. Spremembe ali modifikacije, ki jih ni izrecno odobrila stranka, odgovorna za skladnost, lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za upravljanje opreme.

OPOMBA: Ta oprema je bila preizkušena in ugotovljeno je, da je skladna z omejitvami za digitalne naprave razreda B v skladu s 15. delom pravil FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih namestitvah. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko seva radiofrekvenčno energijo in, če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje radijskih komunikacij. Vendar ni zagotovila, da do motenj v določeni namestitvi ne bo prišlo. Če ta oprema povzroča škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, naj uporabnik poskusi odpraviti motnje z enim ali več naslednjimi ukrepi: — Preusmerite ali premaknite sprejemno anteno.

— Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.

— Opremo priključite v vtičnico na drugem tokokrogu, kot je tisti, na katerega je priključen sprejemnik. Za pomoč se posvetujte s prodajalcem ali izkušenim radijskim/televizijskim tehnikom.

• Rabljene baterije pravilno zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi. NE sežigajte.

• Polnilno litij-ionsko baterijo sme iz tega izdelka odstraniti le usposobljen strokovnjak.

• GARANCIJSKE INFORMACIJE Za ta izdelek

velja omejena garancija Divoom. Za celotne garancijske pogoje obiščite www.Divoom.com

Dobavitelj/Distributer

Sunnysoft d.o.o.
Kovanecká 2390/1a
19000 Praha 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

This is Pixoo Max, your new pixel art display board from Divoom.

With a 32x32 pixel size display, Pixoo Max unlocks the world of pixel art. You can display a thumb up to the following car, or your favorite pixel art design.


What's included?

Pixoo Max

Pixoo Max stand

User manual

USB charging cable




Thank you for purchasing a Divoom product! Please read this manual carefully. Visit www.divoom.com to learn more about our other products! Due to the nature of the technology product, the instructions on this manual are subject to change without prior notice.

If you have any questions, please feel free to contact the Divoom customer support.

■ Product details

- 1.HOLD: Power ON/OFF
PRESS:Show battery status
- 2.HOLD: Change lighting effects
PRESS:Change channel
- 3.Microphone Ports
- 4.Stand port
- 5.USB-C charging port
- 6.Charging indicator light
- 7.Car mount screw holes
(for car mount accessory only)



■ How to connect in Bluetooth

The Divoom Smart application is available in both iOS and Android APP stores. You can search for 'Divoom' or scan this QR code.




Download the Divoom
from the App Store
and Google Play™

- 1.In the Phone's Settings, please turn ON Bluetooth
 - 2.In the Divoom mobile application, please connect with the 'Pixoo-Max'.
- If you cannot find 'Pixoo-Max', please try: a) restart the Bluetooth function, b) clear Bluetooth paired device history, c) enable phone's GPS location service.

■ How to enable voice control?

1. Connect your Pixoo Max in the Divoom APP
2. Go to Discover > Voice control
3. Tap the command to modify the keyword
4. Tap on the black square to select the corresponding image/action.
5. When completed, just say “Hey, Siri. xxx” (xxx = keyword).




“Hey, Siri. Turn Left”

- The voice control function is currently only available for the iOS device. The android version is still under development.
- In order for this function to work, the Pixoo Max must be connected in the Divoom APP.

■ How to charge?

1. Insert the USB cable into the USB port on the rear panel.
2. The indicator will light up during charge, and turn off when 100% charged.



■ What is car mode? And how to enable/disable it?

Car mode is a default enabled function for the Pixoo Max. When enabled, the Pixoo Max will automatically power ON when the car's ignition is ON and connected. When the car is shut off, the Pixoo Max will then power OFF itself. When the car mode is disabled, the Pixoo Max will require manual power ON and OFF.


To enable or disable this function, please use the Divoom APP:

1. Connect your Pixoo Max in the Divoom APP
2. Go to Settings>LED Settings, and toggle ON/OFF the Car Mode.

■ In some markets, the car mount accessory may sold separately. In such case, we may recommend to disable the car mode for normal indoor use.

■ WARNING:

IN CAR USE MAY NOT BE LEAGAL IN CERTAIN STATE/COUNTRY. ALWAYS CHECK YOUR LOCAL TRAFFIC LAWS.



■ Product specification

Dimension (mm):172.8L x 172.8W x 19H

Weight:495g

Playback time:12HRS

Battery capacity:5000mAh

Battery voltage:3.7V

Battery charge time:5-6hrs

Charge:via USB cable, 5V==2A

Wireless range:up to 10 meters/33 feet

Bluetooth compliant:v5.0

■ WARRANTY INFORMATION:

- 1.If you believe your product is defective within the warranty period, please bring the product back to where the product was initially purchased. Alternatively, or within any other questions or concerns, please call customer support at +0755 86290767, or contact us via email at info@divoom.com.
 - 2.If within 12 (24 if required by local law) months of purchase this device or any part thereof is proven to be defective by reason of faulty workmanship or defects in materials, we will at our option repair or replace the same free of charge of labor or materials on condition that similar to the product current condition.
 - 3.The sales invoice or receipt with the date and source of purchase must be presented together with the defective unit. We cannot validate the product warranty information without an invoice.
 - 4.The warrant does not cover product failures which have been caused by use of accessories other peripheral devices which are not Divoom branded original accessories intended for use with the product.
 - 5.The warranty does not cover product failures caused by: modification, repaired, and disassembled by any person who is not authorized by the manufacture.
 - 6.The warranty is non transferable. Any defective unit or part shall become property of the manufacture.
 - 7.Warranty does not cover any damage caused by misuse, drop, hit or negligent.
 - 8.Customer is responsible for the return shipping charges.
- This product is in compliance with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

■ Please read the following instructions carefully:

- Please follow our product installation and operation instructions.
- Always place the speaker on a smooth and stable surface.
- Please place the speaker on an open area for the best sound quality. Do not block the surroundings of the speaker.
- Do not push any objects into speaker vents or slots. Do not apply any great force on the speaker.
- Please keep the speaker at a room temperature environment. Do not place the speaker near any heat sources (such as radiators, heat registers, stoves, fire place, or direct sunlight). Do not place the speaker near any open flame source.
- Do not attempt to service the speaker by yourself. Always refer to the instructions by qualified service personnel.
- To avoid the risk of electrical hazard, do not expose this speaker to wet surface.

■ DECLARATION OF CONFORMITY:

CE This device meets the essential requirements of the following Directive 2014/53/EU of the European parliament of the council of 16 April 2014.

The waste container symbol with the X through it on the device indicates that the device must be disposed of separately from normal domestic waste at an appropriate waste disposal facility at the end of its useful service life

■ Limited Warranty

1. If within 12 months of purchase this device or any part thereof is proven to be defective by reason of faulty workmanship or defects in materials, we will at our option repair or replace the same free of charge of labor or materials on condition that.
 2. The original invoice or sales receipt with the date of purchase, or stamp from the dealer is presented together with the defective unit.
 3. The warranty does not cover product failures which have been caused by use of accessories other peripheral devices which are not DIVOOM branded original accessories intended for use with the product.
 4. The warranty does not cover product failures caused by: Modification, repaired, and disassembled by any person who is not authorized by the manufacturer. Any defective unit or part shall become property of the manufacturer. The warranty does not cover any damage caused by misuse, drop, hit or neglect.
- This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
- (1) this device may not cause harmful interference, and
 - (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

- Please dispose of used batteries properly following local regulations. Do NOT incinerate.
- Removal of the rechargeable lithium-ion battery in this product should be conducted only by a qualified professional.

■ WARRANTY INFORMATION

This product is covered by a limited warranty from Divoom. For complete warranty details, visit the website www.Divoom.com

Divoom Pixoo Max
Veliki LED panel s piksel artom


Korisnički priručnik

Ovo je Pixoo Max, vaš novi pixel art ekran od Divooma.

S zaslonom od 32 x 32 piksela, Pixoo Max otvara svijet piksel umjetnosti. Možete prikazati palac na njemu.
za sljedeći auto ili vašu omiljenu temu piksel arta.

Što je uključeno u paket?

Pixoo Max postolje
za Pixoo Max
Upute za uporabu
USB kabel za
punjenje



Hvala vam što ste kupili Divoom proizvod! Molimo vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik. Zbog prirode tehnološkog proizvoda, upute u ovom priručniku podložne su promjenama bez prethodne najave.

• Detalji o proizvodu

1. DRŽITE: Uključivanje/
isključivanje PRITISNITE: Prikaz statusa baterije

2. Držite: Promjena svjetlosnih efekata

PRITISNITE: Promjena kanala


3. Priključci za mikrofون

4. Priključak za stalak 5.

USB-C priključak za punjenje

6. Indikatorska lampica

punjenja 7. Rupe za vijke za montažu u automobilu
(samo za dodatke za montažu u automobilu)



• Kako se povezati putem Bluetootha

Aplikacija Divoom Smart dostupna je u trgovinama aplikacija za iOS i Android. Možete pretražiti "Divoom" ili skenirati ovaj QR kôd.



Pretuzmite aplikaciju
Divoom iz App Storea i
Google Play


1. Uključite Bluetooth u postavkama telefona. 2. Povežite se s „Pixoo-Maxom“ u mobilnoj aplikaciji Divoom. • Ako ne možete pronaći „Pixoo-Max“, pokušajte: a) ponovno pokrenuti Bluetooth, b) izbrisati povijest uparenih Bluetooth uređaja, c) uključiti uslugu GPS lokacije na telefonu.

- Kako uključiti glasovno upravljanje?

1. Povežite Pixoo Max u aplikaciji Divoom 2. Idite na Discover > Glasovno upravljanje 3. Dodirnite naredbu za uređivanje ključne riječi 4.

Dodirnite crni kvadrat i odaberite odgovarajuću sliku/radnju.

5. Kada završite, samo recite "Hej Siri. xxx" (xxx = ključna riječ).




"Hej Siri. Skreni lijevo."

- Funkcija glasovnog upravljanja trenutno je dostupna samo za iOS uređaje. Android verzija je još uvijek u razvoju.
- Pixoo Max mora biti povezan s aplikacijom Divoom da bi ova značajka radila.

- Kako naplatiti?

1. Uključite USB kabel u USB priključak na stražnjoj ploči.
2. Tijekom punjenja, indikatorska lampica će se upaliti i ugasiti kada se uređaj napuni 100%.



- Što je način rada u automobilu? I kako ga uključiti/isključiti?


Način rada u automobilu je prema zadanim postavkama omogućen na Pixoo Maxu. Kada je omogućen, Pixoo Max će se automatski uključiti kada se uključi kontakt vozila i uređaj je spojen. Pixoo Max će se automatski isključiti kada se vozilo isključi. Kada je način rada u automobilu onemogućen, Pixoo Max se mora ručno uključivati i isključivati.

Za uključivanje ili isključivanje ove značajke upotrijebite aplikaciju

Divoom:

1. Spojite Pixoo Max u aplikaciju Divoom 2. Idite na Postavke > LED postavke i uključite/isključite način rada u automobilu.

- Na nekim tržištima, nosač za automobil prodaje se zasebno. U takvim slučajevima preporučujemo isključivanje načina rada za automobil za normalnu upotrebu u zatvorenom prostoru.



- **UPOZORENJE:**

UPORABA U AUTOMOBILU MOŽE BITI NEZAKONITA U NEKIM DRŽAVAMA ILI ZEMLJAMA. UVIJEK PROVJERITE LOKALNE PROMETNE PROPISE.

- **Tehnički podaci Dimenzije**

(mm): 172,8 (D) x 172,8 (Š) x 19 (V) Težina: 495 g Vrijeme reprodukcije:

12 sati Kapacitet baterije: 5000

mAh Napon baterije: 3,7 V Vrijeme

punjenja baterije: 5-6 sati

Punjenje: putem USB kabela, 5

V - 2 A Bežični domet: do 10 metara / 33

stope Kompatibilnost s Bluetoothom: v5.0

• INFORMACIJE O JAMSTVU:

1. Ako smatrate da je vaš proizvod neispravan tijekom jamstvenog roka, vratite ga u trgovinu u kojoj ste ga izvorno kupili. U suprotnom, ili za bilo koja druga pitanja ili nedoumice, nazovite korisničku podršku na +0755 86290767 ili nas kontaktirajte e-poštom na info@divoom.com.
 2. Ako se u roku od 12 (24 ako je to propisano lokalnim zakonom) mjeseci od datuma kupnje pokaže da je ova oprema ili bilo koji njezin dio neispravan zbog greške u izradi ili materijalima, mi ćemo je, po našem izboru, besplatno popraviti ili zamijeniti bez naknade za rad ili materijal, pod uvjetom da je proizvod u stanju sličnom onome u kojem se trenutno nalazi.
 3. Uz neispravan uređaj mora se predložiti račun ili potvrda o kupnji s datumom i mjestom kupnje. Bez računa ne možemo provjeriti jamstvene podatke o proizvodu.
 4. Jamstvo ne pokriva kvarove proizvoda uzrokovane korištenjem dodatne opreme ili drugih perifernih uređaja koji nisu originalna Divoom dodatna oprema namijenjena za korištenje s ovim proizvodom.
 5. Jamstvo ne pokriva kvarove proizvoda uzrokovane: modifikacijama, popravcima i rastavljanjem koje izvrši bilo koja osoba koja nije ovlaštena od strane proizvođača.
 6. Jamstvo je neprenosivo. Svaki neispravan uređaj ili komponenta postaje vlasništvo proizvođača.
 7. Jamstvo ne pokriva štetu uzrokovanu nepravilnom upotrebom, padom, udarcem ili nemarom.
 8. Kupac snosi troškove povratne dostave.
- Ovaj proizvod je u skladu s Direktivom 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o ograničenju upotrebe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi.

• Pažljivo pročitajte sljedeće upute: • Molimo slijediti upute za ugradnju i

uporabu našeg proizvoda. • Zvučnik uvijek postavite na glatku i stabilnu površinu. • Za najbolju kvalitetu zvuka, zvučnik postavite na otvoreni prostor. Ne prekrivajte područje oko zvučnika. • Ne umećite nikakve predmete u rupe ili uture na zvučniku. Ne primjenjujte pretjeranu silu na zvučnik. • Zvučnik postavite na mjesto sa sobnom temperaturom. Ne postavljajte zvučnik u blizinu izvora topline (kao što su radijatori, grijalice, peći, kamini ili izravna sunčeva svjetlost). Ne postavljajte zvučnik u blizinu otvorenog plamena. • Ne pokušavajte sami popraviti zvučnik. Uvijek se obratite kvalificiranom servisnom osoblju. • Kako biste smanjili rizik od strujnog udara, ne izlažite ovaj zvučnik mokroj površini.

• IZJAVA O USKLADENOSTI: CE Ovaj

uređaj u skladu je s bitnim zahtjevima Direktive 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. Simbol kante za otpad s prekrštenim X na uređaju označava da se uređaj na kraju vijeka trajanja mora odložiti odvojeno od uobičajenog kućnog otpada u odgovarajućem postrojenju za odlaganje otpada.

• Ograničeno jamstvo 1. Ako

se ova oprema ili bilo koji njezin dio pokaže neispravnim zbog greške u izradi ili materijalima unutar 12 mjeseci od kupnje, mi ćemo je, po našem izboru, besplatno popraviti ili zamijeniti bez naplate rada ili materijala, pod uvjetom da se 2. uz neispravnu opremu predloži originalni račun ili potvrda o prodaji s datumom kupnje ili pečatom prodavača.

3. Jamstvo ne pokriva kvarove proizvoda uzrokovane korištenjem dodatne opreme ili drugih perifernih uređaja koji nisu originalna dodatna oprema marke DIVOOM namijenjena za korištenje s ovim proizvodom.

4. Jamstvo ne pokriva kvarove proizvoda uzrokovane: modifikacijama, popravcima i rastavljanjem koje izvrši bilo koja osoba koja nije ovlaštena od strane proizvođača. Svaki neispravan uređaj ili dio postaje vlasništvo proizvođača. Jamstvo ne pokriva štetu uzrokovanu nepravilnom upotrebom, padom, udarcem ili nemarom.

Ovaj uređaj u skladu je s dijelom 15 FCC pravila. Rad je podložan sljedeća dva uvjeta: (1) ovaj uređaj

ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) ovaj uređaj

mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad. Promjene ili modifikacije koje nisu izričito odobrene od strane odgovorne za usklađenost mogle bi poništiti korisnikovo ovlaštenje za korištenje opreme.

NAPOMENA: Ova je oprema testirana i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima za digitalni uređaj klase B, u skladu s dijelom 15 FCC pravila.

Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim instalacijama. Ova oprema generira, koristi i može zračiti radiofrekvencijsku energiju te, ako se ne instalira i ne koristi u skladu s uputama, može uzrokovati štetne smetnje radio komunikacijama. Međutim, ne postoji jamstvo da se smetnje neće pojaviti u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radio ili televizijskom prijem, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se preporučuje da pokuša ispraviti smetnje jednom ili više sljedećih mjera: —

— Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu.

— Povećajte udaljenost između opreme i prijemnika.

— Spojite opremu u utičnicu na strujnom krugu različitom od onog na koji je spojen prijemnik. Za pomoć se obratite prodavaču ili iskusnom radio/televizijskom tehničaru.

• Iskorištene baterije odložite u skladu s lokalnim propisima. NE spaljujte.

• Punjivu litij-ionsku bateriju iz ovog proizvoda smije vaditi samo kvalificirani stručnjak.

• JAMSTVENE INFORMACIJE Ovaj je

proizvod pokriven ograničenim jamstvom tvrtke Divoom. Za potpune uvjete jamstva posjetite www.Divoom.com

Dobavljač/Distributer

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
19000 Prag 9
Česka Republika
www.sunnysoft.cz