

SUNNY BLASTER AKM


PISTOL CU BILE CU GEL DE APĂ CU ACCESORII




Manual de utilizare

Vă rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de a-l utiliza pentru prima dată. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare. Imaginile și ilustrațiile prezentate pot varia de la un model la altul.

Conținutul pachetului



1x pistol



1x manual



1x baterie cu
litriu



1x cablu de
încărcare USB



1x ochelari de
siguranță



1x bile de gel




1x conector de
tavă




1x tavă

Descriere



Încărcarea bateriei



1. Deschideți compartimentul pentru baterii (în partea de jos a dispozitivului) și scoateți bateria cu litiu.



2. Conectați portul bateriei la cablul de încărcare USB. Conectați celălalt capăt al cablului USB la o sursă de alimentare ($\leq 2\text{ A}$). LED-ul este aprins în timpul încărcării, iar LED-ul se va stinge după încărcare. Timpul de încărcare este de aproximativ 90 min.

3. Vă rugăm să folosiți cablul de încărcare USB original pentru încărcare.

4. Dacă nu veți utiliza dispozitivul, utilizați comutatorul pentru a opri dispozitivul. Oprirea dispozitivului va economisi energia bateriei și va proteja bateria de posibile deteriorări.

5. Este posibil ca bateria să se încălzească în timpul încărcării. Această stare este normală.

Atenție

1. În timpul încărcării, nu expuneți bateria la temperaturi extrem de ridicate sau în locuri care degajă căldură. 2. Protejați bateria de foc, în caz contrar există riscul de explozie.

2. Depozitați bateria într-un loc răcoros și uscat. 3. Protejați bateria de apă.

3. Nu dezasamblați și nu manipulați bateria.

4. Nu lăsați bateria nesupravegheată în timpul încărcării.


Instalarea bateriei

1. Deschideți compartimentul bateriei (în partea de jos a dispozitivului).

2. Conectați corect conectorii bateriei și ai cablului de la dispozitiv.

3. Prindeți bateria pe orizontală și introduceți-o în compartimentul bateriei, apoi introduceți cablurile în interior.

4. Închideți compartimentul bateriei.



Bile de gel

Așezați bilele în recipient. Apoi adăugați apă.


Dacă se utilizează apă la $50\text{ }^{\circ}\text{C}$, lăsați bilele să se umfle timp de 60 min.

Dacă se folosește apă rece, lăsați bilele să se umfle timp de 180 min.


Timpul de umflare depinde de temperatura apei utilizate.

Fixarea conectorului de tavă

1. Așezați conectorul de magazie pe partea superioară a pistolului, așa cum se arată în ilustrație. 2. Glisați conectorul în direcția săgeții de pe glisieră.



2. Așezați conectorul în poziția corectă, apoi fixați-l cu ajutorul șurubului.




Umplerea rezervorului cu perle de gel

1. Deschideți capacul tăvii cu bile.

2. Turnați mărgelile umflate în tavă.



3. Așezați tava pe conector. Apoi fixați și strângeți tava.



Utilizarea dispozitivului

1. Porniți dispozitivul cu ajutorul comutatorului.

2. Apăsăți trăgaciul și începeți să trageți.



Depanare

Problema

Mingea nu poate fi trasă

Declanșatorul este blocat

Lovitura este anormală

Soluție

Umflați bilele într-un recipient suficient de mare cu suficientă apă. Dacă bila umflată nu este suficient de mare, dispozitivul nu va funcționa corect.

Este necesar să instalați mai întâi o baterie încărcată. Apoi, comutatorul trebuie să fie pus în poziția pornit. În caz contrar, dispozitivul nu va funcționa corespunzător.

Este necesar să instalați mai întâi o baterie încărcată. Bateria trebuie să aibă o tensiune stabilă. În caz contrar, dispozitivul nu va funcționa corespunzător.

Avertismente și alerte

1. Purtați întotdeauna ochelari de protecție atunci când manipulați arma și în timpul jocului. În caz contrar, există riscul de contact cu ochii. 2. Nu trageți niciodată spre persoane care nu doresc sau nu au ochelari de protecție. Dispozitivul poate fi periculos până la o anumită distanță (până la aproximativ 100 de picioare, aproximativ 30 m).

2. Nu îndreptați niciodată arma spre ochii sau fața oamenilor sau animalelor. Nu trageți spre persoane sau animale de la mică distanță. Nu trageți în obiecte care s-ar putea rupe ușor la impact. Nu utilizați aparatul mai mult de 1 h. După aceea, lăsați aparatul să se răcească timp de cel puțin 30 min.

3. Dispozitivul poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 14 ani. În cazul în care dispozitivul urmează să fie utilizat de copii de vârstă mai mică, aceștia trebuie să fie întotdeauna supravegheați de un adult instruit. În caz contrar, există riscul de vătămare corporală sau de deteriorare a echipamentului.

4. Pistolul este destinat exclusiv uzului privat. Nu expuneți pistolul în public (parcuri, școli, centre comerciale, locuri de joacă, plaje etc.). În caz contrar, există riscul ca pistolul să fie confundat cu o armă reală de către poliție sau public. Nu folosiți niciodată pistolul pentru a trage pe fereastră (casă sau vehicul). Nu modificați aspectul pistolului și nu îl manipulați în alt mod necorespunzător.

5. Păstrați mărgелеle de gel în afara razei de acțiune a copiilor. Nu mâncați perlele de gel. Acestea nu sunt destinate a fi mâncate. Bilele conțin poliacrilați reticulați. În caz de ingestie, contactați imediat un medic. Nu utilizați dispozitivul în apropierea urechilor.
6. Păstrați dispozitivul și mărgелеle la îndemâna copiilor mici. Dispozitivul conține piese mici, există riscul de inhalare sau de rănire.
7. Când depozitați dispozitivul, asigurați-vă că acesta este oprit. În caz contrar, există riscul de pornire necontrolată și de vătămare corporală. Dacă dispozitivul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateria. Protejați bateria de foc.
8. Nu încălziți și nu înghețați bilele. Protejați-le de temperaturi extrem de ridicate/scăzute. Utilizați bilele pentru model. Nu amestecați bilele cu alte modele.
9. În cazul în care orice parte a dispozitivului este deteriorată, încetați imediat utilizarea dispozitivului.

Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz