


Sunny Blaster 808, pistol cu bile cu gel de apă cu accesorii




Vă rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de a-l utiliza pentru prima dată. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare. Imaginile și ilustrațiile prezentate pot varia de la un model la altul.

Descrierea dispozitivului



Conținutul pachetului




Silențios cu țeavă, mâner, vizor, încărcător, corp pistol, crosă cu compartiment pentru baterie, cablu de încărcare USB și baterie reîncărcabilă de 7,4 V

Manual de utilizare


Bile de gel

1. Puneți bilele într-un pahar cu apă și lăsați-le să se umfle la 20-35 °C timp de cel puțin 3-4 h (cu cât se umflă mai mult, cu atât mai bine). Apoi umpleți rezervorul (a se vedea Pregătirea și introducerea bilelor).



Aviz

Înainte de a umple tava cu mărgelile, asigurați-vă că mărgelile sunt uscate și că nu există apă pe suprafață. De exemplu, folosiți un prosop de bucătărie sau un prosop pentru a usca bilele. În caz contrar, există riscul de a deteriora dispozitivul, de a deteriora bateria sau de a bloca butucul în dispozitiv. Nu expuneți bilele la lumina directă a soarelui. Dacă se întâmplă acest lucru și bilele se usucă, puneți-le din nou în apă și lăsați-le să se umfle.



Introduceți încărcătorul în armă. Apăsăți butonul și introduceți/eliminați încărcătorul de gloanțe.

Mâner

Apăsăți butonul și introduceți/eliminați mânerul în partea de jos a dispozitivului.




Încărcare

Conectați bateria și apoi încărcați-o cu ajutorul cablului USB. Nu încărcați niciodată bateria în timp ce este conectată la dispozitiv. Nu manipulați bateria în mod necorespunzător. Protejați-o de foc. Încărcați bateria înainte de a o utiliza pentru prima dată. Încărcați bateria numai timp de 2-3 h. În caz contrar, există riscul de a scurta durata de viață a acesteia prin supraîncărcare.



Setări ale vizorului și ale lunetei

Reglați poziția lunetei prin strângerea șurubului.





Instalarea bateriei



Treceți firul prin tubul din interiorul crosei. Fixați croșa pe țeava dispozitivului.



Conectați-vă cu canelura.



Pregătirea și inserția mărgelilor

1. Se înmoaie mărgelile în apă timp de 3-4 h într-o încăpere la o temperatură cuprinsă între 25-30 °C. Dimensiunea ideală a mărgelilor umflate este de aproximativ 7-8 mm. Mărgelile mai mici de 7 mm nu sunt umflate corespunzător. Nivelul apei trebuie să fie întotdeauna deasupra mărgelilor.
2. O bilă umflată corespunzător va trece fără probleme prin dispozitivul de ardere.
3. Recipientul adecvat potrivit pentru a umfla bilele:



Pachet de aproximativ 10000 de mărgeli (40 g).

aprox. 1000 de bile

recipient: cană

aprox. 600 ml de apă

10/1 bile

3-5 g de mărgeli

aprox. 2000 bile

recipient: recipient de

măsurare

aprox. 900 ml de apă

10/2 bile

6-8 g de mărgeli

aprox. 10000

bile

recipient:

găleată

aprox. 10 l de

apă

Pregătirea tăvii

1. Se umflă bilele.
2. Apăsați butonul până când apare o bilă.
3. Apoi umpleți întreaga tavă.
4. Apoi instalați tava pe aparat. Dacă nu sunt instalate BB-uri, dispozitivul nu va trage.

Notă: va fi nevoie de aproximativ 40 de BB-uri + alte 40 de BB-uri pentru a umple pistolul.



Notă: După utilizarea dispozitivului, îndepărtați mărgelile rămase din tavă.



1. În timp, bilele se micșorează, provocând blocaje.
2. Introduceți bilele de dimensiunea corectă.
3. Apăsați butonul de mai multe ori pentru a elibera tava.

Instalare



Avertismente și alerte

1. Purtați întotdeauna ochelari de protecție atunci când manipulați pistolul și în timpul jocului. În caz contrar, există riscul de contact cu ochii. 2. Nu trageți niciodată asupra persoanelor care nu doresc acest lucru sau care nu au ochelari de protecție. Dispozitivul poate fi periculos până la o anumită distanță (până la aproximativ 100 de picioare, aproximativ 30 m).
2. Nu îndreptați niciodată arma spre ochii sau fața persoanelor sau animalelor. Nu trageți în oameni sau animale de la mică distanță. Nu trageți în obiecte care s-ar putea rupe ușor la impact. 3. Nu utilizați aparatul mai mult de 1 h. După aceea, lăsați aparatul să se răcească timp de cel puțin 30 min.
3. Dispozitivul poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 14 ani. În cazul în care dispozitivul urmează să fie utilizat de copii de vârstă mai mică, aceștia trebuie să fie întotdeauna supravegheați de un adult instruit. În caz contrar, există riscul de vătămare corporală sau de deteriorare a echipamentului.
4. Pistolul este destinat exclusiv uzului privat. Nu expuneți pistolul în public (parcuri, școli, centre comerciale, locuri de joacă, plaje, etc. În caz contrar, există riscul ca pistolul să fie confundat cu o armă reală de către poliție sau public. Nu folosiți niciodată arma pentru a trage pe fereastră (casă sau vehicul). Nu modificați aspectul pistolului și nu îl manipulați în niciun alt mod.
5. Țineți bilele de gel departe de raza de acțiune a copiilor. Nu mâncați granule de gel. Acestea nu sunt destinate a fi mâncate. Bilele conțin poliacrilați reticulați. În caz de ingestie, contactați imediat un medic. Nu utilizați dispozitivul în apropierea urechilor.
6. Țineți dispozitivul și bilele la îndemâna copiilor mici. Dispozitivul conține piese mici și există riscul de inhalare sau de rănire.
7. Când depozitați dispozitivul, asigurați-vă că acesta este oprit. În caz contrar, există riscul de pornire necontrolată și de vătămare corporală. Dacă dispozitivul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateria. Protejați bateria de foc.
8. Nu încălziți și nu înghețați bilele. Protejați-le de temperaturi extrem de ridicate/scăzute. Utilizați bilele pentru model. Nu amestecați bilele.
9. În cazul în care orice parte a echipamentului este deteriorată, încetați imediat utilizarea echipamentului.

Conținutul pachetului



Vizoare, ochelari de protecție, cablu de încărcare USB, magazie, bile de gel, baterie, manual

Distribuitor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz