

SUNNY BLASTER

Glock - 2



Instrucțiuni


Vă rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de a-l utiliza pentru prima dată. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare. Imaginile și ilustrațiile prezentate pot varia de la un model la altul.

Conținutul pachetului

- arme
- revistă
- magazie cu tambur
- încărcător lung
- încărcător scurt
- ochelari de protecție
- baterii
- cablu de încărcare
- 1000 de bile

Instalare

1. Atașați amortizorul la țeava armei.



2. Instalați încărcătorul.



Tava lungă din stânga (a),
tava scurtă din dreapta (b).



(a)

(b)

3. Comutarea modului.

Mod electric în sus,
jos modul manual.

Comutarea între moduri trebuie să se facă corect, până la poziția extremă, pentru a evita deteriorarea produsului.

Mod manual

Comutați la modul manual,
încărcați prin tragere înapoi,
apăsați pe trăgaci și trageți.


Modul electric

Comutați la modul electric,
apăsați pe trăgaci și trageți.



3. Închideți capacul bateriei și
împingeți-l înapoi.

Close the battery cover
and push it back




Bile de gel

Așezați bilele în recipient. Apoi adăugați apă.

Dacă se utilizează apă la 50 °C, lăsați bilele să se umfle timp de 60 min.


Dacă se folosește apă rece, lăsați bilele să se umfle timp de cel puțin 100 min. Timpul de umflare depinde de temperatura apei utilizate. Uscați bilele după aceea. Dimensiunea bilelor umflate este de aproximativ 7-8 mm.



Instalarea acumulatorului

1. Conectați conexiunea bateriei la
cablul de alimentare din partea de jos
a pistolului.

2. Introduceți mai întâi cablul conectat
și bateria, apoi capătul de conectare al
cablului.



Avertismente și alerte

1. Purtați întotdeauna ochelari de protecție atunci când manipulați pistolul și în timpul jocului. În caz contrar, există riscul de contact cu ochii.
2. Nu îndreptați niciodată o armă spre ochii sau fața oamenilor sau a animalelor. Nu trageți asupra persoanelor sau animalelor de la mică distanță. Nu trageți în obiecte care s-ar putea rupe ușor la impact. Nu utilizați dispozitivul mai mult de 1 h. După aceea, lăsați dispozitivul să se răcească timp de cel puțin 30 min.
3. Dispozitivul poate fi utilizat de copii cu vârsta peste 14 ani. În cazul în care dispozitivul urmează să fie utilizat de copii de vârstă mai mică, aceștia trebuie să fie întotdeauna supravegheați de un adult instruit. În caz contrar, există riscul de vătămare corporală sau de deteriorare a echipamentului.

4. Pistolul este destinat exclusiv uzului privat. Nu expuneți pistolul în public (parcuri, școli, centre comerciale, locuri de joacă, plaje etc.). În caz contrar, există riscul ca pistolul să fie confundat cu o armă reală de către poliție sau public. Nu folosiți niciodată pistolul pentru a trage pe fereastră (casă sau vehicul). Nu modificați aspectul pistolului și nu îl manipulați în alt mod necorespunzător.
5. Țineți bilele de gel departe de raza de acțiune a copiilor. Nu mâncați granule de gel. Acestea nu sunt destinate a fi mâncate. Bilele conțin poliacrilați reticulați. În caz de ingestie, contactați imediat un medic. Nu utilizați dispozitivul în apropierea urechilor.
6. Țineți dispozitivul și perlele la îndemâna copiilor mici. Dispozitivul conține piese mici, există riscul de inhalare sau de rănire.
7. Când depozitați dispozitivul, asigurați-vă că acesta este oprit. În caz contrar, există riscul de pornire necontrolată și de vătămare corporală. Dacă dispozitivul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateria. Protejați bateria de foc.
8. Nu încălziți și nu înghețați bilele. Protejați-le de temperaturi extrem de ridicate/scăzute. Utilizați bilele pentru model. Nu amestecați bilele cu alte modele.
9. În cazul în care orice parte a echipamentului este deteriorată, încetați imediat utilizarea echipamentului.

Distribuitor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz