

RECIPIENTE DE ÎNLOCUIRE PENTRU PISTOL CU BILE SUNNY BLASTER



Manual de utilizare

Înainte de prima utilizare, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual.

Păstrați manualul pentru referințe ulterioare. Imaginile și ilustrațiile prezentate sunt doar cu titlu orientativ. Pistoalele și accesoriile acestora pot varia în funcție de modelul pistolului achiziționat.

Umplerea rezervorului

Puneți bilele în apă timp de aproximativ 4 ore.

Deschideți capacul tăvii.

Umpleți tava cu bile. Uscați bilele în prealabil.

Apăsăți butonul și ejectați mingea. Instalați încărcătorul pe corpul armei în funcție de tipul de model.

Gloanțe/gloanțe

Dimensiunea potrivită a bilelor de gel: 7-8 mm. După un timp, bilele se vor micșora din nou. Dacă bilele nu au dimensiunea necesară, există riscul ca dispozitivul să nu funcționeze corect.

Alegeți un recipient potrivit (vezi mai jos), puneți bilele în el și adăugați apă. Calitatea perlelor poate fi afectată și de calitatea apei. Se poate folosi și apă minerală, dar apa pură are un efect mai bun. Evaporarea apei din recipient va afecta, de asemenea, dimensiunea perlelor.



Recipient potrivit pentru perlele deshidratate care se umflă:

Pachet de aproximativ 10.000 de bile (40 g)

aproximativ 1000 de bile	aproximativ 2000 de bile	aproximativ 10.000 de bile
recipient: cană	recipient: recipient de	recipient: găleată
	măsurat	
aproximativ 600 ml de apă		aproximativ 10 litri de apă
10/1 bile	aproximativ 900 ml de apă	aproximativ bile de 40 g
bile de 3-5 g	10/2 bile	
	bile de 6-8 g	

Notă: bilele sunt vândute în trei grade de duritate diferite (moale, medie și dură). Mingi și alte accesorii (găleți, măști de protecție, ținte, încărcătoare etc.) pot fi achiziționate din magazinul nostru online.

(www.sunnysoft.cz).

Avertismente și precauții

1. Purtați întotdeauna ochelari de protecție atunci când manipulați arma și în timpul jocului. Altfel, există riscul de rănire a ochilor. Nu trageți niciodată în persoane care nu vor sau nu poartă ochelari de protecție. Dispozitivul poate fi periculos până la o anumită distanță (până la aproximativ 30 m).
 2. Nu îndreptați niciodată arma spre ochii și fața oamenilor sau animalelor. Nu trageți în oameni sau animale de la mică distanță. Nu trageți în obiecte care s-ar putea sparge ușor la impact. Nu utilizați dispozitivul mai mult de 1 oră.
- Apoi, lăsați dispozitivul să se răcească timp de cel puțin 30 de minute.
3. Dispozitivul poate fi utilizat de copii cu vârsta cuprinsă între 8 și 14 ani (în funcție de modelul pistolului). Dacă dispozitivul este utilizat de copii mai mici, este întotdeauna necesar ca aceștia să fie supravegheați de un adult informat. În caz contrar, există riscul de vătămare corporală sau de deteriorare a echipamentului.
 4. Pistolul este destinat exclusiv uzului privat. Nu vă expuneți arma în public (parcuri, școli, centre comerciale, locuri de joacă, plaje etc.). Altfel, există riscul ca poliția sau publicul să confunde pistolul cu o armă reală. Nu folosiți niciodată o armă pentru a trage de la fereastră (a unei case sau a unui vehicul). Nu modificați aspectul pistolului și nu îl manipulați în mod necorespunzător.

5. Depozitați bilele de gel într-un loc ferit de copii. Nu mâncați bilele de gel.

Nu sunt destinate consumului. Perlele conțin poliacrilați reticulați. În caz de ingerare, contactați imediat un medic. Nu utilizați dispozitivul în apropierea urechilor.

Gloanțele nu lasă pete colorate pe haine după tragerea la pământ.

6. Depozitați dispozitivul și mingile într-un loc ferit de copiii mici. Dispozitivul conține piese mici, există riscul de inhalare sau rănire.

7. La depozitare, asigurați-vă că dispozitivul este oprit. În caz contrar, există riscul de pornire necontrolată și de vătămare corporală. Dacă dispozitivul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateria. Protejați bateria de foc.

8. Nu încălziți sau congelați bilele. Protejați-le de temperaturi extreme ridicate/scăzute. Folosește bilele pentru modelul dat. Nu amestecați bilele. Protejați gloanțele și arma de lumina directă a soarelui.

9. Dacă vreo parte a dispozitivului este deteriorată, încetați imediat utilizarea dispozitivului.

10. Purtați echipament de siguranță (îmbrăcăminte cu mânecă lungă sau cu mânecă lungă, ochelari de protecție și alte echipamente de protecție) în timpul utilizării sau jocului.

11. Nu lăsați bateria nesupravegheată în timpul încărcării. Nu dezamblați dispozitivul și nu îl modificați în niciun fel.

Distribuitor

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz